



PEČ NA TRDA GORIVA
LARA



NAVODILO ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE PEČI

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Dimenzije peči:

-širina	455 mm
-globina	442 mm
-višina	875 mm
Premer dimovodnega priključka	120 mm
Nominalna moč peči	8,5 kW
Največja poraba	3 kg/h
Vlek	12 Pa
Prostornina ogrevanja	110-140 m ³
Teža peči:	
-neto	105 kg
-bruto	115.5 kg
Emisija CO (13 %O ₂)	0,23%
Stopnja izkoriščenosti	75,3%

Splošne informacije

Spoštovani kupci!

Zaposleni podjetja ALFA PLAM se vam zahvaljujemo za nakup našega izdelka. Da bi svojo novo peč uporabljali na najboljši način, vas prosimo, da pozorno preberete nasvete za uporabo in vzdrževanje v teh navodilih. Predvsem je treba navodila pokazati osebam, ki se zanimajo za tehnične podrobnosti, da bi lahko pravilno montirale in uporabljale peč.

Navodila za uporabo in vzdrževanje so sestavni del naprave.

Navodila morate shraniti in jih vedno imeti pri roki, tako da jih lahko uporabite pri montaži in vzdrževanju.

Peč se drugemu uporabniku ne sme dati brez teh navodil.

ODGOVORNOST PROIZVAJALCA

Z oddajo teh navodil se ALFA PLAM odpoveduje vsaki odgovornosti za nesreče, ki bi se lahko zgodile zaradi delnega ali popolnega neupoštevanja navodil. ALFA PLAM ne prizna niti odgovornosti v primeru nepredpisane ali nepravilne uporabe peči s strani uporabnika, kot tudi v primeru nepooblaščenih popravil in sprememb, ali uporabe rezervnih delov, ki niso originalni ali namenjeni za ta model peči.

ODGOVORNOST ZA VGRADNJO

Za inštalacijska dela montaže ni odgovorno podjetje ALFA PLAM, temveč oseba, ki je opravila vgradnjo in je morala preveriti dimnik in dovod zraka ter pravilno delovanje izbranih rešitev pri vgradnji. Zato se morajo upoštevati vsi lokalni, nacionalni in evropski predpisi, ki veljajo v državi, v kateri se peč montira.

UPORABNIK PEČI

Uporabnik peči mora biti odrasla oseba, ki je odgovorna in ima dovolj tehničnega znanja za opravljanje rednega vzdrževanja peči.

Otroci ne smejo biti blizu peči in se z njo igrati med delovanjem.

DOSTAVA PEČI

Peč se dostavi zapakirana in pritrjena na leseno paletu, kar omogoča prenašanje z viličarjem in/ali drugimi sredstvi.

V peči je naslednji material:

- navodila za uporabo in vzdrževanje,
- grebljica.

GLAVNI DELI PEČI



Sl. 1

SPLOŠNI PREDPISI

Peč brezhibno vleče, če je dimnik očiščen, ni zamašen in je brez ostrih robov. Če se os premakne, se mora nastaviti nagib z največjim kotom 45° glede na vertikalo, še bolje pa je samo 30°.

ČIŠČENJE DIMNIKA SE PRIPOROČA ENKRAT NA LETO

V zvezi s predpisom (dimniki, razdalja in postavitve) se morajo upoštevati naslednje razdalje iz tabele:

Nagib Strehe	Razdalja med vrhom strehe in dimnikom	Najmanjša višina dimnika, izmerjena od strehe do vrha dimnika
α	Razdalja v metrih	Višina v metrih
15 °	Manj kot 1,85 m Več kot 1,85 m	0,50 m čez vrh 1,00 m od strehe
30 °	Manj kot 1,50 m Več kot 1,50 m	0,50 m čez vrh 1,30 m od strehe
45 °	Manj kot 1,30 m Več kot 1,30 m	0,50 m čez vrh 2,00 m od strehe
60 °	Manj kot 1,20 m Več kot 1,20 m	0,50 m čez vrh 2,60 m od strehe

POSTAVITEV

Priporočamo, da peč razpakirate šele takrat, ko jo prinesete na mesto postavitve.

Peč postavite blizu cevi, ki vodi k dimniku. Ob postavitvi peči se ravnajte glede na odprtino za izpust dima.

Če okoliške stene in talne obloge niso odporne proti toploti, poskrbite za ustrezno zaščito iz nevnetljivega izolacijskega materiala.

Peč se postavi na minimalno varnostno razdaljo od stene, okoli 30 cm. Strop iz vnetljivega materiala (npr. les), če je nižji od 2 metrov, se mora zaščititi z izolacijskim materialom.

Če kanal za odvod dima vodi skozi podstrešje, se mora le-ta dobro izolirati z nevnetljivim izolacijskim materialom.

POVEZOVANJE DIMOVODNIH CEVI Z DIMNIKOM

Naprava in dimovodne cevi za dimnik se morajo povezati tako, da dimnik lahko vleče in v ceveh ne nastaja kondenzat. V vsakem primeru je pomembno, da je vhod v cev za dimnik popolnoma zatesnjen.

Nezadostno tesnjenje povzroča vhod zraka v dimovodne cevi, zaradi česar peč slabše vleče, steklo na vratih pa zelo hitro počrni.

Če peč pri prvem kurjenju slabo vleče, je treba preveriti, ali je dimnik mogoče zamašen s kosi ometa, ptičjimi gnezdi ali čim drugim. Poleg tega mora biti povezovanje peči in dimovodne cevi opravljeno po navodilih brez zamašitve, stik peči in cevi pa mora dobro tesniti. Če peč slabo vleče po daljšem obdobju normalnega delovanja, je treba preveriti in očistiti dimnik (če tega ni bilo možno opraviti pred montažo).

Dimovodna cev se mora postaviti pravokotno na peč.

SPLOŠNA OPOZORILA!

Med delovanjem se peč precej segreje, še posebej v zgornjem delu na pokrovu in vratih peči. Zato lahko kurijo samo odrasle osebe, ki znajo ravnati s pečjo. Zaželeno je, da se otroci in osebe, ki ne znajo z njo ravnati, peči ne približujejo. Nikoli in v nobenem primeru se ne smejo uporabljati tekoča goriva, alkohol, bencin, kurilno olje ...

Za vžig ognja nikoli ne uporabljajte sredstev iz nafte ali drugih kemičnih derivatov, ker lahko poškodujejo stene peči. Nikoli ne kurite barvanega lesa in za vžig ognja uporabljajte le ekološka sredstva. Ne uporabljajte peči, če opazite, da ne dela, kot je treba. Ne čistite peči, dokler se popolnoma ne ohladi.

PRVO KURJENJE

Prvo kurjenje se opravi z zmernim ognjem in traja okoli eno uro, kar omogoča popoln vpogled v morebitne zamašitve kakor tudi sušenje zaščitnih materialov kovinskih delov.

Ob prvem kurjenju je možno, da se razvije neprijeten vonj in da bo peč izpuščala dim kot posledico dokončnega sušenja ali izhlapevanja snovi, uporabljenih za izdelavo. To bo trajalo nekaj dni, nakar bo popolnoma prenehal.

- Ogenj zanetite na naslednji način: v peč postavite zmečkan papir in ga prekrijte s suhimi deščicami,
- Regulator primarnega zraka za zgorevanje popolnoma odprite, kot na sl. 2. Če je peč hladna, se mora vžig opraviti s priprtimi vrati, vendar nikoli z zaprtimi vrati. Tako se lajša izhlapevanje kondenzata, ki se nabira na steklu.
- Zanetite papir.
- Ko začne papir goreti, se lahko dodajo večja polena, pod pogojem, da so suha, dokler se peč ne napolni z zaželeno količino polen.
- Ko začnejo drva goreti, je treba vrata zapreti, da bi se optimiziralo delovanje peči in s tem tudi poraba drv.
- Ko se ogenj ugasne in se naredi žerjavica, lahko v peč dodate normalno količino drv.
- Vrata se odpirajo postopoma, da bi dimnik potegnil dim, in le-ta ne bi uhajal v prostor.



Regulator
primarnega zraka

Sl. 2

VRSTA GORIVA

Za kurjenje je najbolje uporabljati bukov les, po možnosti dobro posušen.

Vsaka vrsta lesa ima določen ogrevalni potencial, ki vpliva na rezultate zgorevanja. Neodvisno od vrste goriva, ki ga želite uporabljati, si morate zapomniti, da mora biti le-to sekano, da bi vlaga izhlapela iz polen.

S tem boste zmanjšali potrebno stopnjo toplote, da bi zanetili drva.

Opomba: pretirano polnjenje peči povzroča nepravilnosti, ki lahko poškodujejo notranje dele peči iz litega železa.

ČE ZARADI PRETIRANEGA POLNJENJA PEČI ALI UPORABE PREMOGA PRIDE DO DEFORMACIJE PEČI, GARANCIJA NE VELJA IN STROŠEK POPRAVILA KRIJE UPORABNIK.

NASTAVITEV ZGOREVANJA

Primarno zgorevanje se razvije, kadar v peč pride zrak, kar se uravnava z regulatorjem primarnega zraka na sprednjem delu vrat posode za pepel (sl. 2).

Če želite doseči hitrejšo zgorevanje, je treba regulator primarnega zraka obrniti na DESNO (vse odprtine odprte), če pa želite upočasniti zgorevanje, je treba regulator primarnega zraka obrniti na LEVO (odprtine delno zaprte).

Ob prvem dnevnem vžigu in kadar so drva vlažna, naj bo peč nastavljena na odprto. Ko se ogenj dobro vname, je treba regulator primarnega zraka naravnati po potrebi ali funkciji porabe drv.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE

Ne pozabite, da vaša peč ni naprava za sežiganje odpadkov.

Med delovanjem peči morajo biti vrata zaprta. Malo nad vrati peči je odprtina, skozi katero se čisti steklo, njena funkcija je, da omogoči zraku vhod v notranjost.

POZOR

Ko je treba med delovanjem peči dodati nova drva, se morajo vrata odpreti v dveh fazah: najprej jih je treba odpreti počasi in delno (največ 3 cm), da bi dimnik potegnil dim, šele potem se vrata lahko popolnoma odprejo, a vseeno počasi, da bi se izognili izpadanju žerjavice.

POSODA ZA PEPEL, ki je postavljena na dno, se mora čistiti vsak dan, in sicer ko se peč ohladi. Tako preprečujete polnjenje posode, ki bi v nasprotnem primeru preprečila vhod zraku.

STEKLO na VRATIH se lahko čisti samo, kadar je peč hladna, in sicer se z vlažno krpo brišejo umazani deli, dokler niso spet čisti. Lahko se uporablja tudi navadni kuhinjski detergent. Dokler peč gori, se steklo ne sme čistiti, ker je to nevarno! V normalnih razmerah steklo počrni v fazi vžiga, ta barva pa izgine med delovanjem.

POZOR

Keramično steklo je odporno proti visokim temperaturam, vendar se lahko zlomi kot posledica toplotnega udara ali močnega udarca, zato se odsvetuje udarjanje stekla.

KERAMIČNA OBLOGA se čisti z blagim detergentom in vlažno krpo. Tople površine se ne smejo zmočiti s hladno vodo, ker se lahko razbijejo in povzročijo nepopravljivo škodo. Razpoke, ki se lahko vidijo na površini pločevine, nastajajo zaradi normalnega širjenja ob toploti, ki se razvija ob normalnem delovanju peči. Te razpoke NE OGROŽAJO načina delovanja peči.

ČE ŽELITE, DA PEČ DOLGO DELUJE, JE POMEMBNO NASLEDNJE

- Občasno popolnoma očistiti peč.
- Občasno očistiti dimovodno cev za izločanje dima in odstraniti morebitne usedline.
- Prazniti posodo za pepel, ki je na dnu peči, in odstraniti vse ostanke pepela.
- Enkrat na leto očistiti dimnik, tako se onemogoča nastanek usedlin, v nasprotnem se med visokimi temperaturami le-te lahko vžgejo in povzročijo škodo v dimniku ali hiši.

KAJ STORITI, ČE PEČ NE DELUJE

Težava pri vžigu

- Odpreti primarni zrak in napravo za dim.
- Uporabljati dobro posušena drva.
- Preveriti, ali dimovodne cevi dobro tesnijo.
- Preveriti vlek v dimniku.
- Preveriti, ali so pepel in ostanki od zgorevanja zamašili izpušne vode ali rešetko.

Steklo je hitro umazano

- Vlažna drva: uporabljajte suha drva (15 % relativne vlažnosti).
- Preveriti, ali so pepel in ostanki od zgorevanja zamašili izpušne vode ali rešetko.
- Neustrezen material za kurivo.
- Peč ne vleče dovolj (preveriti priključek in dimnik).
- Nastavitev ni dobro opravljena: če je vhod za sekundarni zrak zaprt, steklo hitro postane umazano.

Kondenzat v komori za zgorevanje

- Ob prvem vžigu je normalno, da nastane kondenzat, saj material, s katerim je peč obložena, vsebuje vlago.
- Preveriti, ali je dimnik prevelik in ali ga ogenj ne segreva do vrha.

INFORMACIJE O RAVNANJU IN PREVOZU

Ko se peč prestavlja, je treba posebej poskrbeti, da le-ta ostane v ravnovesju, zato se je treba izogibati nepričakovanim gibom.

Pred kakršnimkoli premikanjem peči preverite, ali ima viličar nosilnost, ki je večja od teže peči, ki jo je treba dvigniti: operater je odgovoren za dvig bremena.

Pazite, da se otroci ne igrajo z deli embalaže, ker obstaja nevarnost poškodbe.

IDENTIFIKACIJSKA NALEPKA

Postavljena na zadnjo stran ali na dno peči in vsebuje serijsko številko, ki se mora navesti pri vsaki zahtevi.

OBDODBJE ZAJAMČENEGA SERVISA

Obdobje zajamčenega servisa je čas, v katerem zagotavljamo servis, orodje in rezervne dele, z začetkom od dneva nakupa aparata.

Obdobje zajamčenega servisa je v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

V primeru spremembe modela in oblike izdelka je rok za zamenjavo delov s spremenjeno obliko v zakonskem roku.

Po izteku tega roka spremenjene dele zagotovimo v novi obliki.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancija za izdelek velja v z zakonom določenem roku.

Garancija ne velja za steklo, steklokeramično ploščo in fizične poškodbe, nastale po nakupu.

PROIZVAJALEC OBDRŽI VSE PRAVICE DO SPREMEMB.

Aparat bo v garancijskem roku pravilno deloval samo, če se uporablja v skladu z navodili za priključitev in uporabo.

Garancija preneha veljati v primeru:

- priključitve izdelka ali popravila s strani nepooblaščenih oseb oziroma v primeru vgraditve neoriginalnih delov,
- nepravilne uporabe peči oz. uporaba ni bila v skladu z navodili,
- mehanične poškodbe peči, do katerih je prišlo med uporabo le-te,
- odprave okvare s strani nepooblaščenih oseb,
- uporabe peči v komercialne namene,
- nastanka poškodbe med prevozom po prodaji aparata,
- da je do okvare prišlo zaradi nepravilne montaže, nepravilnega vzdrževanja ali mehanične poškodbe s strani kupca,
- da je do okvare prišlo zaradi prevelike ali premajhne napetosti ali višje sile.

Okvare na aparatu Vam lahko odpravimo tudi zunaj garancijskega roka z originalnimi rezervnimi deli, na katere dajemo garancijo pod enakimi pogoji.

Ta garancija ne izključuje pravic in ne vpliva na pravico potrošnika v zvezi z ustrežanjem blaga zakonskim predpisom.

Če dostavljeni izdelek ne ustreza pogodbi, ima potrošnik pravico zahtevati od prodajalca, da brez nadomestila to neustreznost odpravi bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo izdelka, v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.