

NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



HIŠNI TREZOR 17 EF

MERKUR trgovina, d.d.

Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija

T: (04) 258 80 00

F: (04) 258 88 05

E: info@merkur.si

NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNO OPOZORILO:



Ključke hranite na drugem varnem mestu, ne v trezorju.
Dobavitelj ni odgovoren za zamenjavo ali popravilo izgubljenih ključev, založene kode ali prazne baterije.
V primeru, da baterije odstranite iz trezorja za dlje časa, je potrebno ponastaviti kodo.

PRVO ODPIRANJE TREZORJA

- Trezor morate prvič odpreti s priloženim ključem.
- Odstranite pokrov ključavnice na tipkovnici, vstavite ključ in ga zavrtite v obratno smer urinega kazalca.
- Gumb obrnite v smer urinega kazalca, da odprete vrata.

POZOR: Ko to naredite, izvalcite ključ in ga shranite na varnem mestu.

VSTAVLJANJE BATERIJ

- Odprite vrata.
- Vstavite 4 baterije AA v predel za baterije.
- Če trezor pravilno deluje in hkrati svetila rdeča in zelena luč, to pomeni, da so baterije šibke in da jih morate zamenjati.

POZOR: Prazne baterije zamenjajte s 4 novimi baterijami, ki jih vstavite tako, da se ujemajo z znakoma »+« in »-«. Če je trezor brez baterij več kot 30 minut, morate ponastaviti uporabniško kodo.

ODPIRANJE VRAT

- Vnesite uporabniško kodo (3 do 8 števil). Ob vsakem pritisku boste zaslišali pisk in utripnila bo rumena lučka.
- Pritisnite tipko »C« ali »E« in zasvetila bo zelena lučka.
- Zavrtite gumb v smer urinega kazalca in ga v roku 5 sekund povlecite ven. Vrata se bodo odprla.

POZOR: Uporabniška koda je nastavljena na »159«. Če utripa rumena lučka in zaslišite tri piske, znova vnesite uporabniško kodo.

ZAPIRANJE VRAT

Vrata zaprite tako, da gumb zavrtite v obratno smer urinega kazalca.

SAMODEJNI ZAKLEP

Če trikrat zapored vnesete napačno kodo, se bo za 20 sekund sprožil opozorilni pisk.

POZOR: Tipkovnica v času piskanja ne bo delovala. Piskanje lahko ustavite le tako, da odprete trezor s ključem ali pa da odstranite baterije.

NASTAVITE SVOJO UPORABNIŠKO KODO

- Pri odprtih vratih trezorja na notranji strani pritisnite gumb za ponastavitev in ko zasveti rumena lučka, začnite nastavljanje kodo.
- Vnesite novo kodo (3–8 števil) in pritisnite tipko »C« ali »E«, da potrdite vnos. Če zaslišite dva piska, pomeni, da je nova koda sprejeta in shranjena.
- Če utripa rumena lučka in zaslišite tri piske, pomeni, da kode niste uspešno nastavili in morate postopek ponoviti.

NASTAVITE SVOJO GLAVNO KODO

- Odprite trezor, dvakrat pritisnite »0« in na notranji strani pritisnite gumb za ponastavitev. Ko zasveti rumena lučka, začnite nastavljanje kodo.
- Vnesite novo glavno kodo (3–8 števil) in pritisnite tipko »C« ali »E«, da potrdite vnos. Če zaslišite dva piska in rumena lučka dvakrat utripne, pomeni, da je nova koda sprejeta in shranjena.
- Če rumena lučka utripne trikrat, pomeni, da kode niste uspešno nastavili in morate postopek ponoviti.

ODPRI TE TREZOR S KLJUČEM

Če trezor odpirate prvič, če pride do napake v delovanju električnega omrežja ali če večkrat napačno vtipkate kodo, lahko trezor odprete s ključem.

- Odstranite pokrov ključavnice na tipkovnici.
- Vstavite ključ, ga zavrtite v obratno smer urinega kazalca in gumb obrnite v smer urinega kazalca, da odprete vrata.

MONTIRANJE TREZORJA

Trezor montirajte na tla, steno ali v omaro in tako zmanjšajte nevarnost, da bi vam ga kdo ukradel. Trezor ima štiri odprtine na dnu in štiri na zadnji strani, da ga lahko montirate s priloženimi raztezni vijaki.



ODDAJA STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalnih mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

GARANCIJSKI LIST

Uvoznik in garant: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
Izdelek: TREZOR MQ
Model: TIPKOVNICA

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

Garancijska doba: 12 mesecev

GARANCIJSKI LIST

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu – račun. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). **Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.**

Izjava garanta:

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancijske dobe.

Garancija preneha zaradi:

- Neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom (fizične poškodbe na izdelku, med uporabo in transportom).
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
 - Poškodbe zaradi posledic elementarnih nesreč: poplave, požara, udara strele,
 - Poškodbe zaradi neprimerne okolja: prenizke ali previsoke temperature, vlage ...
 - Garancija ne krije izgube ključev, zaklepanja ključev v trezor, pozabljena koda.
 - Potrošni material in deli, ki so podvrženi obrabi kot npr. baterije, niso predmet garancije.

Izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. NI NAMENJEN JAVNI UPORABI!

POOBLAŠČENI SERVIS:

Podjetje: MERKUR trgovina, d.d.
Naslov: Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
T: 04 258 80 00
E: info@merkur.si

Prevzemna mesta za prevzem v popravilo so Merkurjeve prodajne enote.