

NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



HIŠNI TREZOR

20 EZ

23 EZ

25 EZ

30 EZ

MERKUR trgovina, d.d.

Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija

T: (04) 258 80 00

F: (04) 258 88 05

E: info@merkur.si

NAVODILA ZA UPORABO



POMEMBNO OPOZORILO:

Ključke hranite na drugem varnem mestu, ne v trezorju.
Dobavitelj ni odgovoren za zamenjavo ali popravilo izgubljenih ključev, založene kodo ali prazne baterije.
V primeru, da baterije odstranite iz trezorja za dlje časa, je potrebno ponastaviti kodo.

KODA TREZORJA

- Originalna uporabniška koda trezorja je nastavljena na »159«, glavna koda pa je »011223«.
- Glavno in uporabniško kodo lahko enostavno spremenite, tako da sledite spodnjim navodilom.
- Kadar ponovno nastavljate kodo, MORAJO BITI VRATA VES ČAS ODPRTA - kodo morate preveriti, preden trezor zaprete in zaklenete.

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE TREZORJA

1. Trezor odprite tako, da vnesete svojo uporabniško ali glavno kodo ter jo potrdite s pritiskom na »#«. Ko zasveti zelena lučka, ročico zavrtite v obratno smer urinega kazalca in odprite vrata.
2. Trezor zaklenite tako, da zaprete vrata in ročico zavrtite v obratno smer urinega kazalca.

OPOMBA:

- Če trikrat zapored vnesete napačno kodo, se bo nadzorna plošča zaklenila za 20 sekund.
- Če nato spet trikrat zapored vnesete napačno kodo, se bo nadzorna plošča zaklenila za 5 minut in hkrati se bo za 5 minut tudi sprožil alarm.

OPOMBA:

- Če pri odpiranju vrat hkrati zasvetita zelena in rdeča luč, pomeni, da so baterije šibke in jih je treba čim prej zamenjati.

NASTAVITEV UPORABNIŠKIH IN GLAVNIH KOD

- Pritisnite »* *« in zasvetila bo rumena opozorilna lučka.
- Vnesite trenutno uporabniško kodo in pritisnite »#«. Če ste vnesli pravilno kodo, bo rumena lučka še naprej svetila.
- Zdaj vtiskajte svojo novo kodo (3–8 števk) in pritisnite »#«, znova vnesite novo kodo in potrdite s pritiskom na »#«. Ko ugasne rumena lučka, je nova koda nastavljena. Če zaslišite pet piskov, pomeni, da koda ni nastavljena in jo morate znova nastaviti.

ODPIRANJE TREZORJA S KLJUČEM

Če pozabite kodo ali pa se izpraznijo baterije, lahko trezor odprete s ključem:

- Odmaknite siv pokrov ključavnice na tipkovnici, vstavite ključ in ga obrnite v obratno smer urinega kazalca.
- Medtem ko je ključ v tem položaju, zavrtite ročico in odprite trezor.
- Nato lahko odstranite ključ in v trezor vstavite nove baterije ter spremenite kodo.

POVRNITEV GLAVNE KODE IN UPORABNIŠKE KODE NA PRVOTNO NASTAVITEV

Za to nastavev boste morali odstraniti pokrov ključavnice na notranji vrat trezorja. Nato za vsaj tri sekunde pritisnite črni gumb, ki je skrit za vezjem. Zelena lučka bo dvakrat zasvetila, nato pa bodo hkrati zasvetile in ugasnile zelena, rdeča in rumena lučka. Vaš trezor bo tako nastavljen nazaj na prvotno nastavljeni kodi, in sicer na uporabniško kodo »159« in glavno kodo »011223«.

BATERIJE

Ko so baterije skoraj prazne, bo ob pritisku na gumb tipkovnice zasvetila rdeča lučka. Ključavnica deluje na 4 baterije AA, ki se nahajajo v predelu za baterije na notranji strani vrat trezorja. Baterije čim prej zamenjajte. Ob zamenjavi baterij morate znova nastaviti svojo osebno kodo v skladu z navodili, zapisanimi v naslovu Nastavev uporabniških in glavnih kod. Izrabljenih baterij ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke, temveč jih odnesite na temu namenjena zbirališča. Izrabljene baterije lahko tudi vrnete na prodajno mesto, kjer ste kupili trezor, in sicer na prodajalčeve stroške (če ta možnost obstaja).

KAKO ZAMENJATI BATERIJE

- Odmaknite siv pokrov ključavnice na tipkovnici, vstavite ključ in ga obrnite v obratno smer urinega kazalca.
- Zavrtite okroglo ročico in odprite vrata trezorja. Na notranji strani vrat boste videli pokrov za baterije, ki ga odstranite, vzemite ven prazne baterije in vstavite nove.
- Pokrov za baterije znova namestite nazaj, zaprite vrata in obrnite ključ v obratno smer urinega kazalca.
- Na koncu še izvlecite ključ iz ključavnice in nazaj namestite siv plastičen pokrov.

MONTAŽA

Trezor montirajte na tla, steno ali v omaro in tako zmanjšajte nevarnost, da bi vam ga kdo ukradel. Trezor ima štiri odprtine na dnu in štiri na zadnji strani, da ga lahko montirate s priloženimi raztezni vijaki.



ODDAJA STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalnim mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

GARANCIJSKI LIST

Uvoznik in garant: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
Izdelek: TREZOR MQ
Model: TIPKOVNICA

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

Garancijska doba: 12 mesecev

GARANCIJSKI LIST

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu – račun. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). **Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.**

Izjava garanta:

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancijske dobe.

Garancija preneha zaradi:

- Neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom (fizične poškodbe na izdelku, med uporabo in transportom).
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
 - Poškodbe zaradi posledic elementarnih nesreč: poplave, požara, udara strele,
 - Poškodbe zaradi neprimerne okolja: prenizke ali previsoke temperature, vlage ...
 - Garancija ne krije izgube ključev, zaklepanja ključev v trezor, pozabljena koda.
 - Potrošni material in deli, ki so podvrženi obrabi kot npr. baterije, niso predmet garancije.

Izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. NI NAMENJEN JAVNI UPORABI!

POOBLAŠČENI SERVIS:

Podjetje: MERKUR trgovina, d.d.
Naslov: Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
T: 04 258 80 00
E: info@merkur.si

Prevzemna mesta za prevzem v popravilo so Merkurjeve prodajne enote.