

GARANCIJSKI LIST:

JÉWÉ Kereskedelmi Kft.
HU-7673 Kővágószőlős
Golgota 502 Hrsz.

Št. računa:....., datum:

Garancijski pogoji:

1. Proizvajalec zagotavlja 12-mesečno garancijo za brezhibno delovanje izdelka.
2. Za zaščito zunanje strani vhodnih vrat je treba imeti primeren nadstrešek, ki nudi zaščito pred zunanjimi vremenskimi vplivi (neposredna sončna svetloba, dež).
3. Proizvajalec odgovarja za napake, ki se odkrijejo pri prodaji.
4. Garancija ne velja za poškodbe, ki so posledica nestrokovne vgradnje, transporta ali skladiščenja izdelka.
5. Proizvajalec si pridržuje pravico do strokovnega svetovanja stranke, če je to v zvezi z odstranitvijo napake in se lahko predpostavlja, da je le-ta posledica nepravilne montaže ali neustrezne uporabe izdelka.
6. Za pravilno vgradnjo vrat je odgovoren kupec.
7. Stroški za neupravičen poziv serviserja v celoti bremenijo stranko.
8. Garancija ne velja za mehanske poškodbe (razpoke, praske, deformacije, lomi, itd.), ki so nastali v nevarnih situacijah ter so posledica izgube rezervnih delov s strani kupca. Kupec je oseba, ki je prevzela dokumente o nakupu ali oseba, ki prevzem opravi v imenu kupca.
Prav tako garancija ne velja za poškodbe, ki jo povzroči kupec ali tretja oseba, ki deluje v njegovem imenu ter za poškodbe, ki nastanejo zaradi nenamenske uporabe vrat ter ob neupoštevanju navodil glede uporabe in vzdrževanja vrat.
Prav tako garancija ne velja za mehanske poškodbe, ki so posledica popravil v lastni režiji kupca.
Če izdelek ni vgrajen na mesto, ki je bilo prvotno namenjeno vgradnji – zaradi neizpolnjevanja pogojev – se od proizvajalca ne more zahtevati izpolnitev obveznosti.
11. Poleg pisne reklamacije je potrebno na lastne stroške dostaviti poškodovan izdelek z vsemi vgradnimi elementi v prodajalno, razen če je do napake prišlo po opravljeni vgradnji in namestitvi vrat.
9. **Za uveljavljanje garancijskega zahtevka je potrebno pokazati račun kot dokazilo nakupa!**
Firma in sedež dajalca garancije - JÉWÉ Kereskedelmi Kft. 7673 Kővágószőlős,
Golgota Hrsz 502. Tel:72/564-420 Fax: 72/564-436: Email: info@jewe.hu
Datum izročitve blaga _____
izjavljamo, da jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku, če ravna potrošnik v skladu z navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje.
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije - Republika Slovenija
Za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate 3 leta po poteku garancijskega roka
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

O.K. DOORS
Več kot vrata PRIME55

NAVODILA ZA VGRADNJO
ZUNANJIH VRAT TIPA
PRIME 55

JÉWÉ KERESKEDELMI KFT.
MADZARSKA
HU-7673 Kővágószőlős
Golgota 502 Hrsz.
Tel.: 00 36 76 564 437
Faks: 00 36 72 564 430

UPORABA:

Vrata PRIME 55 se lahko uporabijo kot vhodna vrata v zgradbo ter v večstanovanjskih enotah, kot notranja vrata za zapiranje stopnišča.

OPRAVILA PRED VGRADNJO:

Za pravilno vgradnjo vrat je treba izvesti številne predpriprave in preverjanja, če so na razpolago vsi potrebni elementi za strokovno vgradnjo in uporabo vrat.

VSEBINA:

- podboj vrat
- prag
- vratno krilo
- navodila za vgradnjo

VIZUALNI PREGLED VRAT:

Prosimo, preverite stanje zunanjih vrat, tečaje, ključavnice. Prosimo, da v primeru napake vrata ne vgradite, temveč pri prodajalcu vložite reklamacijo. Vizualni pregled vrat se izvaja izključno v vodoravnem položaju vrat. Najbolje je, da to opravimo na embalaži vrat. Prosimo vas, da ste še posebej pozorni, če so tla trdna ali je na tleh mivka ali gramoz, saj se podboj vrat z lahko opraska.

VGRADNJA:

- Vgradnjo vrat naj opravi za to delo strokovno usposobljena oseba, kajti namenska uporaba vrat skozi več let je odvisna od pravilne vgradnje.
- Da bi bile izpolnjene zahteve iz vseh standardov (določene v standardu PN-EN 1435-1; 2006+A2010), je treba vgraditi še prag in poskrbeti za nadstrešek, vrata pa se morajo odpirati navzven oziroma navznoter.
- Podboj skupaj z vratnim krilom postavimo

v zidno odprtino.

- Preverimo pravilno nastavitve podboja (višina praga je lahko največ 20 mm nad nivojem gotovega poda), nato podboj vrat zagodzimo (lesene zagozde niso priložene!) in vrata s pomočjo vodne tehničnice naravnamo. Priporočljivo je, da je stran podboja, na katero obesimo vratno krilo, v isti ravnini z zidom. Tako vgrajena vrata omogočajo varno uporabo in ni nevarnosti, da bi se vratno krilo zaradi zadevanja v vogal odlomilo.

POZOR!: Prag vgradimo šele po navpični nastavitvi vratnega krila.

- Po zagozditvi in utrditvi podboja ponovno preverimo vodoravnost in navpičnost postavljenih vgradnih elementov.

Nato preverimo pravilno delovanje vrat: odpiranje, zapiranje, delovanje ključavnice. V primeru, da smo pri preverjanju navpičnosti, vodoravnosti, pravokotnosti, v delovanju ključavnice, zapiranju, odpiranju itd. ugotovili nepravilnosti, moramo podboj vrat ponovno vstaviti, da bodo vrata pravilno vgrajena.

- Po končanem preverjanju postavitve podboja lahko začnemo s privijačenjem pritrditvenih vijakov (vijaki niso priloženi!). Pri njihovi izbiri moramo upoštevati vrsto zida in izberemo vijake, ki zagotavljajo ustrezno pritrditev podboja (priporočamo pritrdilne vijake velikosti 10x140 mm).
- Po namestitvi pritrdilnih vijakov površino stene ob režah navlažimo ter reže med podbojem in zidom zapolnimo s poliuretansko peno (priporočamo peno z nižjim pritiskom). **POZOR!:** Pena ima izključno funkcijo izolacije in ni namenjena za pritrditev vrat! Odvečno peno po strjevanju odrežemo z nožem.
- Po vgradnji praga vgradimo vložek ključavnice, zapiralno pločevino ter plastične zatiče v izvrtine za pritrdilne vijake.
- Po končanju teh del je treba v skladu s standardom PN70B-10100 nanesti omet (ometavanje).
- Po končanju zgoraj navedenih del odstranimo zaščitno folijo s podboja in vratnega krila, namestimo ključavnico in zapiralno pločevino.

UPORABA in VZDRŽEVANJE:

Pri uporabi vrat PRIME 55, vas moramo spomniti na nekatera osnovna pravila, ki zagotavljajo pravilno delovanje skozi več let.

- Površino vrat ne smete poškodovati z ostrim predmetom. Ne smete uporabljati kemijskih sredstev, s katerimi bi lahko opraskali ali razbarvali površino vrat.
- Izogibajte se stiku vrat z vročimi predmeti (čajnik, likalnik).
- Pri čiščenju izdelka se je treba izogibati uporabi močnih čistilnih sredstev!

PREVOZ, SKLADIŠČENJE, PONOVA UPORABA:

Do vgradnje se vrata lahko prevažajo in skladiščijo le v izvorni embalaži. Skladiščenje je mogoče samo v dobro prezračevanih prostorih z nizko vlažnostjo in v stoječem stanju. Vrata ne smejo biti izpostavljena visokim temperaturnim razmeram (bližina grelnih teles), prav tako jih je treba zaščititi pred nevarnostjo za fizično poškodovanje.

Material, ki ostane po vgradnji je potrebno zaradi ponovne uporabe ustrezno razvrstiti in dati v posode za skladiščenje.

Mere vrat (v mm)		Mere za minimalno zidno odprtino (mm)	
Celotna višina podboja vrat	Celotna širina vrat	C	D
A	B	C	D
2068	991	2075	1000

