



SYNTEKO PRO

1625 mat, 1626 polmat, 1627 sijaj

Synteko PRO je enokomponentni talni zaključni premaz na vodni osnovi za parket in lesene talne obloge. Zaključni premaz lahko uporabite na neobdelanih in predhodno premazanih površinah, neobdelani plutovini in drugih lesenih izdelkih.

PODROČJE UPORABE:

namenjen površinam v bivalnih prostorih, ki so izpostavljene običajni do močni obrabi

LASTNOSTI IZDELKA:

- Visoka odpornost proti obrabi
- Zelo dobra odpornost proti praskam, odrgninam, poškodbam
- Visoka odpornost proti maščobam, vodi, alkoholu in gospodinjskim kemikalijam
- Ne vsebujejo NMP
- Ne porumeni
- Izdelek je pripravljen za uporabo

PREKRIVNOST:

- 8–15 m²/l, odvisno od orodja in vrste lesa

PRIPOMOČKI:

- Pripomoček za nanos vlakni iz moherja dolžine 5 mm, širine 300–500 mm
- Valjček s sintetičnim vlakni dolžine pribl. 8 mm
- Orodje nemudoma po uporabi očistite z vodo.

POZOR!

- Na zaključne talne premaze na vodni osnovi ne nanašajte premazov na osnovi topil.
- Kemično obdelanega ali mehansko stisnjenega lesa ni mogoče obdelovati z zaključnimi premazi na vodni osnovi.
- Na masne in smolnate vrste lesa, kot je tikovina, zaključni premaz nanesite nemudoma po strojnem brušenju.
- Marmornih tal ne premazujte s temeljnim premazom, pač pa jih obdelajte neposredno z zaključnimi premazi na vodni osnovi Synteko.
- Na zaključnih premazih na vodni osnovi ne uporabljajte trakov.
- Vse zaključne premaze pred uporabo dobro pretresite. To storite pred sesanjem, da se lahko zrak, ki se med pretresanjem ujame v zaključni premaz, v teh nekaj minutah izloči.
- Ne nanašajte več kot dva sloja na dan (temeljnega in/ali zaključnega premaza).
- Če je mogoče, preprečite neposredno sončno svetlobo ter previsoko ali prenizko temperaturo in vlažnost.
- Temperatura zaključnega premaza naj bo med nanašanjem enaka sobni temperaturi. Če je zaključni premaz prehladen, je gostejši in ne zagotavlja učinkovitega sproščanja zraka, zaradi česar lahko čopič pušča sledi in po sušenju na površini ostanejo zračni mehurčki. Da premaz z 0 °C segrejete na 20 °C, traja približno sedem ur.

TEHNIČNI PODATKI:

OSNOVNI MATERIAL	Vodna akrilna/poliuretanska disperzija
VSEBNOST SUHE SNOVI	Pribl. 34 % (ISO 3251)
PH-VREDNOST	Pribl. 8,0
VISKOZNOST	Pribl. 19 s (ISO 2431)
GOSTOTA	Pribl. 1.040 kg/m ³ (ISO 2811-1)
ODPORNOST PROTI OBRABI	Pribl. 5,0 mg/100 obratov (SIS 92 35 09)
SIJAJ (izmerjen pri 60 °C)	• Pribl. 20 za mat sijaj, • pribl. 45 za pilsijajen izdelek, • pribl. 90 za sijajni izdelek
ČAS SUŠENJA PRI 23 °C/50 % RELATIVNE VLAŽNOSTI	• Od 4 do 6 ur na sloj • Končna trdnost po 10 dneh
SHRANJEVANJE	Shranjujte v prostorih, zaščitene pred zmrzaljo. Premaz mora biti shranjen na temperaturi med +10° C in +30° C (+50 °F in +86 °F).
ROK UPORABE	12 mesecev v neodprti embalaži od datuma proizvodnje (naveden na embalaži)
VELIKOST PAKIRANJA	1 l, 5 l, 10 l

MED NANAŠANJEM

- Temperatura zaključnega premaza naj bo enaka sobni temperaturi, tj. približno 23 °C.
- Temperatura tal mora biti med 15 in 25 °C.
- Vsebnost vlage v tleh mora znašati med 5 in 15 %.
- Vlažnost mora biti od 50 do 60 % relativne vlažnosti.

PRED UPORABO TAL

- Tla lahko začnete previdno uporabljati 24 ur po nanosu zadnjega sloja.
- Pohištvo lahko na površino postavite po 24 urah.
- Pred polaganjem preprog počakajte en teden, da vlaga izhlapi.
- Prvi mesec po nanosu tal ne čistite z vodo ali detergenti.
- Na noge stolov in miz pritrdite blazinice iz klobučevine ter tako preprečite poškodbe končnega premaza.
- Površina ne sme biti prekrita z neporoznimi zaščitnimi materiali.

I KONČNA OBDELAVA NEOBDELANIH TAL ALI TAL, S KATERIH JE TREBA ODSTRANITI STARI ZAKLJUČNI PREMAZ

1. PRIPRAVA

- Površino strojno zbrusite, da odstranite stare premaze in nečistoče v lesu. Prvo brušenje izvedite z grobim brusnim papirjem in močnim pritiskom brusilnega valja.
- Površino tal izravnajte, kolikor je mogoče. Če tla na posameznih mestih niso ravna, ta mesta dodatno zbrusite in izravnajte.
- Končno brušenje izvedite z brusnim papirjem ali brusno mrežo zrnatosti 120–150 in najmanjšim možnim pritiskom valja. Če je pritisk premočan, se lahko pojavi stiskanje mehkega pomladnega lesa. Ko vlaga iz zaključnega premaza doseže takšen mehek les, vzorec lesa v tleh izstopi in les nabrekne do svoje prvotne prostornine.
- Pred nanosom zaključnega premaza posesajte in pritrdite talno oblogo. Ne pozabite odstraniti prahu z obzidnih letev, okenskih polic, radiatorjev itd.

2. TEMELJNI PREMAZ

- Kot temeljni premaz uporabite izdelek Synteko SEALMASTER ali SEALER (preberite ločene informacije o izdelku).
- Namen prvega sloja je zatesnitev lesa. Na manj vpojne vrste lesa ne nanašajte predebelih slojev.
- Na tleh ne puščajte luž premaza. Če temeljni premaz iz embalaže zlivate neposredno na tla, ga je treba čim hitreje razporediti in tako preprečiti, da bi les vpil preveč vode.
- Med nanašanjem temeljnega premaza je priporočljivo zagotoviti čim boljše prezračevanje. To pripomore h krajšemu času sušenja in zmanjša izstopanje lesnega vzorca. V vročem in suhem podnebju zmanjšajte prezračevanje ter tako preprečite prehitro sušenje in sledi prekrivanja.
- Pred vmesnim brušenjem počakajte, da barvni odtенок lesa postane enakomeren. Za vmesno brušenje uporabite brusno mrežo ali brusni papir granulacije 150 ali bolj finega.
- Pred nanosom zaključnih premazov Synteko posesajte in pritrdite talno oblogo. Ne pozabite odstraniti prahu z obzidnih letev, okenskih polic, radiatorjev itd.

3. KONČNA OBDELAVA POVRŠINE

- S pripomočkom za nanos ali valjčkom ravnajte nežno, saj boste tako zmanjšali količino zraka, vmešanega v premaz. Pri uporabi pripomočka za nanos z nenehnimi enakomernimi gibi izdelek s potiskanjem razporedite po površini.
- Bodite pozorni v kotih in na drugih mestih, kjer obstaja tveganje za nanos zaključnega premaza v debelejših slojih. Na teh mestih uporabljajte manjši čopič.
- Ob visoki relativni zračni vlažnosti in/ali nizki temperaturi zmanjšajte količino uporabljenega zaključnega premaza. Ob nizki zračni vlažnosti in/ali visoki temperaturi zvečajte količino uporabljenega zaključnega premaza.
- Preprečite neposredno sončno svetlobo na tleh, saj lahko ogreje masivni les in povzroči prehitro sušenje.
- Po obdelavi celotne površine pustite vrata priprta. Preprečite prepih neposredno nad površino tal. Za sušenje zaključnega premaza zadostuje običajen pretok zraka.
- Če želite nanesti dodatne sloje, naj se zaključni premaz suši od 4 do 6 ur. Nato po potrebi izvedite vmesno brušenje z brusno mrežo ali brusnim papirjem granulacije 150, posesajte površino in nanesite zaključni premaz, kot je opisano zgoraj.
- Vendar ne nanašajte več kot dva sloja dnevno (temeljnega in/ali zaključnega premaza), da se lahko zaključni premaz čim prej posuši.
- Če so se tla sušila več kot 24 ur, je potrebno izvesti vmesno brušenje.

II PONOVI NANOS ZAKLJUČNEGA PREMAZA NA ŽE OBDELANA TLA

1. PRIPRAVA

- Če želite na že obdelana tla znova nanesti zaključni premaz ali pa z njim površino tal popraviti, morajo ta biti razmaščena, loščila ali podobne snovi pa morajo biti odstranjene.
- Če so tla povoskana, jih je treba pred obdelavo zbrusiti do golega lesa.
- Če so bila tla zloščena, je treba izvesti preizkus oprijemljivosti. Zaključni premaz najprej nanesite na majhno območje. Ko se posuši, oprijemljivost preverite tako, da z robom kovanca popraskate po površini. Če plast zaključnega premaza pri tem odstopi, je oprijemljivost neprimerna, zato je potrebno popolno brušenje – do surovega lesa.
- Pred ponovnim nanosom zaključnega premaza površino očistite z odstranjevalcem Synteko REMOVER.
- Tla nato očistite z mešanico kisa (10 %) in vode (90 %) ter odstranite vse ostanke maščobe, loščil ipd., zatem pa tla pomijte še s čisto vodo.
- Tla zbrusite ali zgladite z brusnim papirjem granulacije 150 ali bolj finim, dokler ne dobite matirane površine.
- Temeljito posesajte.

2. KONČNA OBDELAVA POVRŠINE

- Nanesite enega ali dva sloja zaključnega talnega premaza na vodni osnovi Synteko skladno z navodili v poglavju I.
- Ne nanašajte več od enega sloja dnevno.

III OBDELAVA TALNIH PREMAZOV, SUŠENIH POD UV-SVETLOBO

1. PRIPRAVA

- Tla zbrusite ali zgladite z zelo finim brusnim papirjem (granulacija 180–240) ali z grobo brusno blazinico. Površino obdelujte, dokler ne postane matirana.
- Tla temeljito posesajte in jih obrišite z vlažno krpo, da v celoti odstranite vse prašne delce.
- Izvedite preizkus oprijemljivosti. Zaključni premaz najprej nanesite na majhno območje. Ko se posuši, oprijemljivost preverite tako, da z robom kovanca popraskate po površini. Če plast zaključnega premaza pri tem odstopi, je oprijemljivost neprimerna, zato je potrebno popolno brušenje – do surovega lesa.

2. KONČNA OBDELAVA POVRŠINE

- Nanesite enega ali dva sloja zaključnega talnega premaza na vodni osnovi Synteko skladno z navodili v poglavju I.

ZAKLJUČNI PREMAZI SYNTEKO NA VODNI OSNOVI



Površine, obdelane z zaključnim talnimi premazi Synteko, so preproste za čiščenje. Navadno zadostuje sesanje ter po potrebi brisanje s čistilno raztopino **Synteko SUPER CLEAN 1697** in dobro ožeto krpo. Madeže od gumijastih podplatov, loščil za čevlje, ličil, črnila itd. nemudoma odstranite z odstranjevalcem **Synteko REMOVER 1692** ali mineralnim špiritom. Izogibajte se drgnjenju z grobo krtačo ali močnimi detergenti.

Redna uporaba izdelka **Synteko NEWSHINE 1696** na zelo obremenjenih mestih bo pripomogla k zaščiti tal. Izdelek Synteko NEWSHINE lahko uporabite tudi za popravilo manjših prask.

UPORABA ČISTILA SUPER CLEAN 1697

1. Posesajte ali obrišite tla, da odstranite vso umazanijo.
2. Čistilo Synteko SUPER CLEAN pripravite po naslednjem postopku:
 - Za običajno čiščenje en del sredstva Synteko SUPER CLEAN zmešajte s 50 deli vode.
 - Za čiščenje trdovratne umazanije 2–3 dela sredstva Synteko SUPER CLEAN zmešajte s 50 deli vode.
3. Najprej v vedro zlijte vodo. Vode nikoli ne zlivajte neposredno na lesena tla.
4. Mehko krpo ali gobo za pomivanje tal namočite v mešanico in jo pred čiščenjem tal temeljito ožemite.

Čistilo Synteko SUPER CLEAN je primerno za mokre krpe in kombinirane pripomočke.

UPORABA IZDELKA NEWSHINE 1696

1. Pred nanosom izdelka Synteko NEWSHINE poskrbite, da bodo tla čista.
2. Tla pometite, obrišite ali posesajte.
3. Zasušena čistila, maščobo, loščila itd. odstranite z vodo in odstranjevalcem Synteko REMOVER.
4. V tankem in enakomernem sloju z vlažno krpo ali krpo, ki ne pušča vlaken, nanesite izdelek Synteko NEWSHINE.
5. Pred uporabo počakajte, da se tla sušijo pribl. 30 minut.

UPORABA ODSTRANJEVALCA REMOVER 1692

1. Posesajte ali obrišite tla, da odstranite vso umazanijo.
2. Odstranjevalec Synteko REMOVER pripravite po naslednjem postopku:
 - Za običajno čiščenje ½–1 del sredstva Synteko REMOVER zmešajte s 100 deli vode.
 - Za čiščenje trdovratne umazanije 2–3 dela sredstva Synteko REMOVER zmešajte s 100 deli vode.
3. V mešanico namočite krpo. Mešanice ne zlivajte neposredno na tla.
4. Tla obrišite z moko krpo, pustite, da sredstvo deluje nekaj minut, in nato obrišite s suho krpo.
5. Če nameravate brusiti ali znova nanesti premaz, priporočamo še dodatno čiščenje z mešanico enega dela kisa in devetih delov vode.
6. Pred glajenjem in ponovnim nanosom premaza morajo biti tla povsem suha.

INFORMACIJE GLEDE ZDRAVJA IN VARNOSTI

SAMO ZA STROKOVNO UPORABO! Podrobnejše informacije in navodila najdete na našem varnostnem listu na spletni strani www.synteko.com. V nadaljevanju predstavljamo zgolj najpomembnejše informacije.

Opomba: Izdelek shranjujte zunaj dosega otrok. Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika, če se ne počutite dobro. Izdelek in embalažo zavrzite skladno z lokalnimi, regionalnimi, državnimi in mednarodnimi predpisi. Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on in 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol. Lahko sproži alergijsko reakcijo. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 86 g/l HOS.

Naše informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter so namenjene kot smernice pri izbiri izdelka in delovnega postopka. Ker na vaše delovne razmere nimamo vpliva, ne prevzemamo odgovornosti za rezultate. Odgovorni smo izključno za osebne poškodbe in materialno škodo, ki so se izkazale za dejanske posledice pomanjkljivosti in napak enega naših izdelkov.

Proizvajalec:
Sika Estonia, Estonija
www.synteko.com

Datum: 5. 12. 2014