

## Previdnostni ukrepi

1. **PROSIMO, DA TA NAVODILA ZA MONTAŽO PRED ZAČETKOM POSTAVITVE V CELOTI PREBERETE!**
2. Pri rokovanju s steklom, polikarbonatnimi ploščami ali deli rastlinjaka morate vedno nositi zaščitna očala, rokavice, zaščitne rokavice in zaščito za glavo, ker se lahko na ostrih robovih poškodujete. Zlomljeno steklo predstavlja varnostno tveganje. Odstranite ga z zahtevano previdnostjo.
3. Izdelek, ki ste ga kupili, je zasnovan za gojenje rastlin in ga smete uporabljati izključno za ta namen. V primeru drugačne uporabe je vsakršna odgovornost izključena.
4. Za montažo tega izdelka sta potrebni dve osebi.
5. Če imate pri montaži rastlinjaka ali vstavljanju zasteklitve težave, stopite v stik s svojim prodajalcem –**Ne ravnajte na silo!**
6. Rastlinjak mora biti zasidran.

## Opis postavitve

### IZBIRA LEGE

Poiščite najbolj sončno lego, ki pa je hkrati zaščiten pred vetrom.

### POMEMBNO

Preden začnete z montažo vašega rastlinjaka, preverite, ali so na voljo vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Da boste to lažje ugotovili, vzemite posamezne pakete iz embalaže.

Pomembno je, da odprtih paketov ne pomešate.

*»Prazni vijak« = vijak in matica za poznejšo pritrditev delov, ki sprva nimata razvidne funkcije.*

Če kaj manjka, stopite v stik z dobaviteljem.

**Matice (1002) privijte z največ 3Nm.**

### POTREBNO ORODJE

Izvijač (za zarezo in križni PH2), 1 vijaki ključ 10 mm, obročni viličasti ključ, nož, zložljivi meter, vodna tehtnica, akumulatorski vijaknik z nastavljivim vrtilnim momentom.

### VZDRŽEVANJE

Rastlinjak občasno temeljito operite z nevtralnimi čistilom. Steklo lahko očistite s čistilnim sredstvom, ki ni agresivno do plastičnih delov, aluminijastega okvirja in vzmetnih sponk za steklo. Redno očistite vodilo vrat.

### 0A. TEMELJ

**Pomembno!** Temelj mora biti absolutno pravokoten in raven.

(**Pozor!** Samo če je rastlinjak potrebno postaviti na zelo nezaščitenem in vetrovnem mestu: prevrtajte osnovne profile in jekleni temelj ter ju privijte skupaj z vijaki in maticami.)

Če želite temelj izdelati iz kamna ali betona, se ravnajte po navedenih merah v poglavju 0A. Prosimo, upoštevajte, da je pri uporabi sidrnih kotnikov (9001) in (9007) na označenih točkah (C) treba zaobiti luknje.

Temelj mora biti postavljen zaščiten pred zmrzaljo.

**Vse risbe so prikazane z notranje strani rastlinjaka, razen slik, ki so prikazane v dvojnem okvirju. Te opisujejo pogled na zunanjo stran.**

## **0B. JEKLENI TEMELJ**

Pocinkan jekleni temelj je vsebovan v dobavi. Priporočamo uporabo sidrnih kotnikov (9001) in (9007). Luknje, pripravljene za sidrne kotnike, zapolnite šele, ko je rastlinjak v celoti postavljen.

Dele spojite z vijaki (1001) in maticami (1002), kot je prikazano na sliki.

Pri privitju (OB.3) uporabite tudi podložke (9004).

**Pomembno!** Zagotovite, da je razdalja med notranjimi stranicami temelja (9042) in (9043) znaša 634 mm, kot je navedeno na risbi.

Na koncih sidrne kotnike upognite, da zagotovite varno sidranje v betonu. Gotov jekleni temelj položite na pripravljen pasovni temelj.

**Pozor!** Beton se sme uliti šele, ko je rastlinjak popolnoma montiran.

## **1. STRANICE**

Vse dele položite na tla in rahlo privijte.

**Pri modelu 7500** se dodatno montirajo kapni kotniki (2056) na vsako letev zasteklitev (1032) (1.3).

## **2. ZAKLJUČEK ZATREPA BREZ VRAT**

Tudi te dele položite na tla in rahlo privijte.

V vsako navpično letev zasteklitve (1041 in 1042) vstavite prazni vijak (2.2).

## **3. STRANICA ZATREPA Z VRATI**

Dele položite na tla in rahlo privijte.

Vodilo vrat (1347) se namesti na letev, ki se nahaja vodoravno nad vrati (1048). Rahlo jo privijte od zunaj z dvema vijakoma in maticama.

Odvisno od tega, v katero smer želite odpirati vrata, vodilo vrat (1347) usmerite v desno ali levo.

Za ojačitev privijte sponke (1013), kot je prikazano na (3.6), na profil, ki se nahaja nad vrati. Pazite, da nastavek držala sede v navpični profil (1085/1086).

## **4. POVEZOVANJE POSAMEZNIH ELEMENTOV**

Montirajte stene na jekleni temelj in jih s pomočjo sponk (9002) rahlo privijte na temelj. (4.2) (4.3) (4.4).

Stranice privijte na stranice zatrepa (4.1/4.2).

Namestite diagonale (5549), kot je prikazano v (4.1) in (4.4).

Montirajte sleme (4.5). Zdaj privijte strešne palice (1055) na sleme in kapi (4.6/4.7). V vsako strešno palico (1055) vstavite po 1 prazni vijak. Pri po 2 strešnih palicah (1055) dodajte po en prazni vijak tam (4.7), kjer naj bo pozneje vstavljeno strešno okno. Namestite ojačitev (1056), kot je prikazano v (4.7).

**Pri modelu 7500** vstavite v vsak srednji strešni profil (1055) dodaten vijak za kotno ojačitev (2056) na predelu kapi (4.6).

Vodilo vrat (1334) privijte na dolga profila jeklenega temelja (9042) in (9043) s predhodno v kanal za vijake (1334) potisnjenimi vijaki (1001). (4.3)

Zdaj preverite, ali je rastlinjak absolutno pravokoten, sicer ga ustrezno premaknite. Nato vijake tesno privijte.

**Vijaki morajo biti trdno, vendar ne pretesno priviti. (največ 3Nm)**

Oporo (1057) vodila vrat (1347) privijte s stranico zatrepa (4.8). Na spodnjem območju privijte oporo vrat z vijakom (4201) in distančnikom (1310)(4.9).

Zaščitne kape (1017/1018) natakните na zaključke profilov (4.10).

## **5. VRATA**

**Pozor: Montiranih vrat nikoli ne postavite na drsnike vrat (1014), da jih ne poškodujete!**

Drsnike vrat (1014) na zaključkih vtisnite v profil vrat (1360) (5.1).

Elemente vrat privijte, kot je prikazano na sliki 5.

Profil vrat (1362) privijte na zgornji profil vrat (1359) (5.3) in tesnila vrat (3021) vstavite v navpične zunanje opore vrat (1350)(5.5). Vstavite vijake (1500) v spodnji kanal za vijake, ki drži krtačna tesnila (3021), in jih na tem mestu privijte z maticami (1515) (5.6). Tesnila vrat (3021) odrežite na ustrezno dolžino.

Kolesca vrat (1015), kot je prikazano na (5.4), privijte s pomočjo vijakov (1304), podložk (1009) in matic (1007) na zgornji del vrat (1362).

Kolesca za vrata se potisnejo v letev vrat (1347). Zagotovljeno mora biti, da se spodnja vodila vrat vstavijo v skladu s sliko (5.8).

Ko ste vstavili vrata v skladu s korakom 5, vstavite vijak in matico kot omejevalnik za vrata na odprtih koncih letve vrat (1347).

Vrata nastavite tako (5.7), da tečejo brez trenja.

## **6. STREŠNO OKNO**

Strešno okno privijte v skladu s sliko. Stranska okvirja (1065) privijte na zgornji del strešnega okna (1064). Pri zasteklitvi, tanjši od 4 mm, ravnajte, kot je prikazano v (6.1), pri zasteklitvi debeline 4 mm ali več, pa kot v (6.2).

Steklo potisnite v stranska okvirja (1065) (6.3), vendar pred tem vstavite vijake v izvrtine stranskih okvirjev.

Zdaj privijte spodnji okenski profil (1066) na stranska okvirja.

**Pozor: Okno mora biti pravokotno.**

Strešno okno vstavite v sleme iz smeri zaključka slemena in okno postavite v predviden položaj (6.4/6.5/6.6).

Privijte prag strešnega okna (1063) v skladu z (6.7) z razpoložljivimi praznimi vijaki. Privijte oporo za odpiranje strešnega okna (1067) na spodnji okenski profil (1066). Pri tem uporabite vijake (1006) (6.8).

Natakните razpoložljivo gumijasto kapo (1019) na spodnji konec opore za odpiranje strešnega okna (6.6). Privijte zaskočna zatiča (1016) na pragu strešnega okna (1063) z vijaki (1006) (6.8).

## **7. ZASTEKLITEV S PROZORNIM/HRAPAVIM STEKLOM**

**Prosimo, upoštevajte zgoraj navedene varnostne predpise.**

Pritisnite tesnilo za steklo (1020) na aluminijaste profile (7.3) in jih odrežite na ustrezno dolžino.

Z zasteklitvijo na območju strehe začnite ob kapi in v ta namen uporabite vzmetne sponke za steklo (1011) (7.2).

Naslednjo ploščo je treba namestiti nad ploščo, ki se nahaja neposredno pod njo, z držalnimi sponkami za steklo (1012) med ploščama (7.1).

Pri zasteklitvi stranic začnite s spodnje strani.

**Pri zasteklitvi rastlinjaka z votlimi ploščami se ravnajte po načrtu za zasteklitev, ki je priložen votlim ploščam.**

## **ZAKLJUČNA DELA**

Luknje za sidrne kotnike zapolnite z betonom.

Jekleni temelj z vijaki in vložki (niso vsebovani v dobavi) spojite s pasovnim temeljem.

Če želite, lahko rastlinjak na razpoložljivih fugah zatesnite z nevtralnimi silikonom. Silikon ni vsebovan v dobavi.

Priloženo nalepko z opozorilom nalepite na notranji strani.

Vaš dobavitelj ima na voljo bogato izbiro opreme za vaš rastlinjak.

Povprašajte pri njem.

## **VARNOSTNA NAVODILA**

Ob močnem vetru zaprite vse odprtine in vrata.

S streh rastlinjakov pravočasno očistite sneg, da ne pride do nevarne obremenitve s snegom.

Pozimi rastlinjak ogrevajte.

## **OPOMBE**

Za popolno zaščito rastlinjaka vam priporočamo, da ga vključite v **zavarovanje hiše**. Upoštevajte morebitne veljavne lokalne gradbene predpise.

Priloženo tipsko nalepko po opravljeni montaži rastlinjaka nalepite na ohišje koles (1362).

Oznako tipa potrebujete za navedbo pri naročilu morebitnih potrebnih nadomestnih delov. Prosimo, da navodila za montažo shranite!

Vse navedene mere so približne mere.

Pridržujemo si pravico do sprememb.