

Previdnostni ukrepi

1. Prosimo, da ta navodila za montažo pred začetkom postavitve v celoti preberete!
2. Pri rokovanju s steklom, polikarbonatnimi ploščami ali deli rastlinjaka morate vedno nositi zaščitna očala, rokavice, zaščitne rokavice in zaščito za glavo, ker se lahko na ostrih robovih poškodujete. Zlomljeno steklo predstavlja varnostno tveganje. Odstranite ga z zahtevano previdnostjo.
3. Izdelek, ki ste ga kupili, je zasnovan za gojenje rastlin in ga smete uporabljati izključno za ta namen. V primeru drugačne uporabe je vsakršna odgovornost izključena.
4. Za montažo tega rastlinjaka sta potrebni dve osebi.
5. Pri uporabi lestve mora biti vedno navzoča oseba, ki lestev drži, medtem ko druga oseba dela na lestvi.
6. Če imate pri montaži rastlinjaka ali vstavljanju zasteklitve težave, stopite v stik s svojim prodajalcem. **Ne ravnajte na silo!**
7. Rastlinjak mora biti zasidran.

Opis postavitve

IZBIRA LEGE

Poiščite najbolj sončno lego, ki pa je hkrati zaščitena pred vetrom.

POMEMBNO

Preden začnete z montažo vašega rastlinjaka, preverite, ali so na voljo vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Da boste to lažje ugotovili, vzemite posamezne pakete iz embalaže. Pomembno je, da odprtih paketov ne pomešate. Če kljub najskrbnejšemu pregledu kaj manjka, stopite v stik s prodajalcem.

Pozor – Stran votlih plošč, ki je odporna na UV-žarke, je označena s plastično folijo ali natisnjenim opozorilom na robovih. **Ta stran mora biti usmerjena navzven!**

Za temeljito zasteklitev rastlinjaka priporočamo nevtralen silikon, kot je prikazano na slikah (4b.7), (4b.8), (7a.6) in (7a.8). Silikon je priložen.

POTREBNO ORODJE

Izvijač (za zarezo in križni izvijač PH2)

Gumijasto kladivo

2 lestvi (1.80 m)

Vijačni ključ 10 mm

Obročasti/viličasti ključ

Nož

Zložljivi meter

Vodna tehcnica

Akumulatorski vijačnik z nastavljivim vrtilnim momentom

VZDRŽEVANJE

Rastlinjak občasno temeljito operite z blago, pH nevtralno čistilno raztopino. Steklo lahko očistite z blagim čistilnim sredstvom, ki ni agresivno do plastičnih delov, aluminijastega okvirja in vzmetnih sponk za steklo. Redno čistite vodilo vrat.

0. TEMELJ

Pomembno! Temelj mora biti absolutno pod pravim kotom in raven. To dosežete z uporabo vodne tehcnice in kotnika.

Pozor: Če je razdalja med dvema nasproti ležečima kotnikoma enaka, je temelj pod pravim kotom.

Za postavitev rastlinjaka priporočamo soliden temelj iz betona, zidakov ali v zidani izvedbi. Če s konstrukcijo takšnega temelja nimate izkušenj, raje pooblastite podjetje, ki je specializirano za ta dela. Material in orodje za izdelavo priporočenega temelja ni vsebovano v dobavi.

Če se držite priporočene izdelave temelja, lahko vrata po želji montirate ne le na sprednji strani, temveč tudi v vsaki drugi steni. V tem primeru mora biti temelj na naležni površini širok 210mm. Glede tega se kot reference držite dolžin C ali D.

Temelj mora biti postavljen zaščiteno pred zmrzaljo.

Vse risbe so prikazane z notranje strani rastlinjaka, z izjemo slik, ki so prikazane v dvojnem okvirju. Te prikazujejo pogled od zunaj.

1. ZADNJA STENA

Pozor: Če naj se vrata vstavijo na tej strani rastlinjaka, odstranite vmesni profil (7311)①.

Pritisnite tesnilo (7396) v talni profil (7304 / 7306) in ga odrežite na ustrezno dolžino (1.1)(1.2).

Vse dele položite na tla, vstavite vijake (7052) v kanale za vijake in jih na rahlo privijte. Pazite, da so kapni kotniki (7314 / 7316) potisnjeni v vogale obeh vogalnih profilov (7310) (1.3) (1.4) ter da so vogalni profili (7310) in vmesni profili (7311) nameščeni natančno na montažni rob kapnega kotnika (1.9) (1.12).

Montirajte diagonalne profile (7312) na obeh straneh (1.3) (1.4) (1.10) (1.11). Na rahlo jih z vijaki pritrdite na talni profil (7050). (7050) se med zastekljevanjem (korak 7b) odstrani.

2. ZAKLJUČEK ZATREPA L

Pozor: Če naj se vrata vstavijo na tej strani rastlinjaka, odstranite vmesni profil (7311)①.

Pritisnite tesnilo (7396) v talni profil (7304) in ga odrežite na ustrezno dolžino (2.1) (2.2).

Vse dele položite na tla in jih na rahlo privijte, tako da vijake (7052) vstavite v kanale za vijake. Kapni profil (7319) pritrdite v odprtine vogalnih profilov (7437) (2.3) (2.4), nato pa vogalne profile (7437) montirajte na talni profil (7304) (2.5) (2.6). Vmesne profile (7311) (2.7) (2.8) montirajte na talni profil (7304) in kapni profil (7319) (2.9), tako da se profili stikajo.

Pritrdite diagonalni profil (7312) (2.5) (2.9) (2.10). Na pragu ga ohlapno montirajte z vijaki (7050). Vijaki (7050) se med zastekljevanjem odstranijo (korak 7b).

3. ZAKLJUČEK ZATREPA D

Pozor: Če naj se vrata vstavijo na tej strani rastlinjaka, odstranite vmesni profil (7311)①.

Vse dele montirajte, kot je opisano v koraku 2.

4a. POVEZOVANJE ELEMENTOV

Pritisnite tesnilo (7396) v talni profil (7304/ 7306) in ga odrežite na ustrezno dolžino (4a.1)(4a.2).

Da predhodno montirane stene spojite med seboj, odvijte vijake (7399) in matice (7053) v talnem profilu (7304), kot je prikazano na sliki (4a.3). Na nižjih vogalnih profilih vstavite glave vijakov v kanal za vijake na profilu (7310) (4a.4).

Montirajte diagonale (7312) na obeh straneh, kot je prikazano na sliki (4a.5). Na tleh vijak (7050) pritrdite le na rahlo, ker ga je pri zastekljevanju v koraku 7 treba še enkrat odstraniti.

Uporabite vijake (7399) in matice (7053), da profile (7319) spojite z vogalnimi profili (7310), in zagotovite, da pritiskajo v smeri strešnega profila (4a.6)(4a.7).

Vijake (7399) in (7053) na rahlo montirajte v talne profile (7304/7306), kot je prikazano na sliki (4a.3). Vstavite vijake (7053) v kanale za vijake na profilih (7437/7438), kot je prikazano na sliki (4a.4).

Sprednje profile (7444/7446) pritrdite v odprtine vogalnih profilov (7337/7438), pri tem uporabite vijake (7399) in matice (7053).

Profil zatrepa (7434/7436) pritrdite na vogalne profile (7437/7438). Glejte sliko (4a.10)(4a.11).

Pritrdite diagonalne profile na sprednji strani (7312). Na talnem profilu vijakov ne zategnite tesno (7050), ker jih je pri postopku zastekljevanja (7B) treba spet odviti.

Zdaj okvir naravnajte na pripravljenem temelju.

Preverite, ali je rastlinjak v ravni liniji in izvrtajte izvrtini Ø6 skozi predhodno pripravljeni luknji (7304) in (7306). Vstavite vložke (7421) in okvir na rahlo privijte na temelj. V ta namen uporabite vijake (7411), kot je prikazano na sliki (4a.12).

4b. STREHA

Zdaj pritrdite profile (7439) med profili zatrepa (7434/7436) in vodoravnimi profili (7444/7446), kot je prikazano na sliki (4b.2).

Zdaj pritrdite profile (7439) med profili zatrepa (7434/7436) in vodoravnimi profili (7444/7446), kot je prikazano na sliki (4b.2).

Pritrdite strešne vogalne profile (7432/7433) na profile zatrepa (7434/7436) in vogalne profile (7437/7438), pri tem uporabite vogalne pločevine (7348), slika (4b.6).

Zdaj privijte stranske srednje profile (7346/7347) med profile (7319/7320) in strešne vogalne profile (7432/7433). Tudi tukaj uporabite na sliki (4B.5) prikazane vogalne pločevine (7348).

Zdaj vstavite vijake (7052) v kanale za vijake na vmesnih profilih (7426). Na kapi in spodaj na kapnem kotniku (7314/7316) uporabite podložke (7053) in matice (7053), slika (4b.7)/(4b.8). Prepričajte se, da se (7426) natančno prilega vogalu kapnega kotnika in majhni luknji na zunanji strani kapi (7426) (4b.9).

Vstavite (7052) v kanal za vijake (7426) na zatrepu in spojite. (7434/7436) (4b.10).

Preverite okvir, če je vse pod pravim kotom, in če je, zategnite vse vijake (7411/7412).

POMEMBNO: vijakov ne zategnite prekomerno!

Zdaj montirajte vogalne kotnike (7331) med vsak stranski srednji profil (7311) in strešni vmesni profil (7426). V ta namen uporabite vijake s kladivasto glavo (7399), kot je prikazano na sliki (4b.11/4b.12).

5a. STRANSKO OKNO

Spodnji okenski profil (7451) privijte na stranska profila (7453) in (7454) (5a.2) (5a.3). Ploščo D vstavite v ustrezna vodila (5a.5) montiranih profilov (5a.4) (5a.5). (7052) in (7053) rahlo vstavite v zgornji okenski profil (7450) in potisnite na (7453) in (7454), pri čemer je treba glave vijakov (7052) vstaviti v kanale vijakov in zasteklitev v kanale za zasteklitev (5a.6) (5a.7).

Pozor: Če ste izbrali zasteklitev debeline 4 mm, tesnilo (7420) ustrezno odrežite in ga vtisnite v kanale za zasteklitev na notranji strani okna, da steklo fiksirate (5a.8) (5a.9)

Preverite, ali je okno pod pravim kotom, preden trdno privijate vse vijake.

Vijaki morajo biti trdno, vendar ne pretesno priviti.

Krtačno tesnilo (7457) vstavite po vsej dolžini zgoraj v vodila in stranske profile (7454) (7450) (7453) (5a.10) in ga odrežite na ustrezno dolžino. **Pozor:** Če se krtačno tesnilo (7457) vidno zamakne, ko okno zaprete (glejte korak 8a), ga lahko skrajšate (5a.10).

Montirajte podpornik za okno (7090) s pomočjo distančnika (7413) in dveh vijakov (7349) (5a.11) (5a.12).

Na vse vijake (7053) nataknite plastične kape (6070) (5a.13).

5b. ZGORNJE OKNO

Vse dele montirajte, kot je opisano v koraku 5a.

6a. DRSNA VRATA

Krtačno tesnilo (7332) vstavite v vodila vrat (7352) (7353) (7355) (7356) (7357) (6a.2) in jih odrežite na ustrezno dolžino.

Tekalna kolesca vrat (7364) na rahlo pritrdite na spodnji vratni profil (7355) z distančniki (7392) na vsaki strani kolesca, vijakom (7393), držalom (7350) in samorezno matico (7360) (6a.3) Spodnje vratne profile (7355) privijte na stranska profila (7357) ali (7358). (6a.3) (6a.7a).

Srednja vratna profila (7354) in (7384) s pomočjo vijakov (7404) spojite z dvokrilno ključavnico z zapahom (7400) (7401) in (7402). Stranske palice (7357) ali (7358) pritrdite z vijaki (7052), maticami (7053) in vijaki (7405) (6a.4) (6a.5) (6a.8). **Vijaki (7404) in (7405) morajo biti trdno, vendar ne pretesno priviti.**

Zgornje vratne profile (7352) ali (7353) privijte na stranske vratne profile (7357) ali (7358) (6a.6) (6a.7b).

Plošče G potisnite v vodila za zasteklitev montiranih delov (6a.9).

(7052) in (7053) na rahlo vstavite v stranske vratne profile (7356) in potisnite na (7355), (7354) ali (7384) in (7352) ali (7353) ter glave vijakov vstavite (7052) v kanale vijakov ter zasteklitev (6a.9) (6a.10) prilagodite kanalom za zasteklitev. Vstavite vratna vodila (2271) zgoraj v obojna vrata (6a.6).

Pozor: Če ste izbrali zasteklitev debeline 4 mm, tesnilo za steklo (7420) ustrezno odrežite in ga vtisnite v kanale za zasteklitev na notranji strani vrat, da steklo fiksirate. (6a.11).

6b. OKVIR VRAT IN PRAG VRAT

Ojačitev vrat (7362) s pomočjo vijakov (7390) pritrdite v odprtino za vrata na talnem profilu (6b.1) (6b.2).

Vodilo vrat (7351) nagnite, da ga lahko vstavite v profil praga in namestite v pravilen položaj (6b.3). Namestite ga na sredino odprtine za vrata in ga s stenskimi vložki (2003) in vijaki (2002) privijte na temelj (6b.4).

Stranske okvirje vrat (7361) privijte na vmesne profile (7311). Ko so nameščeni v pravilen položaj, jih zgoraj privijte z vijaki (7052) in maticami (7053) (6b.5) – (6b.8).

Spodaj vstavite vijake (7052) v kanale na obeh straneh praga vrat (7363) (6b.9) in prag vrat potisnite na pravo mesto (6b.10)(6b.11).

7. PREGLED STEKLENIH DELOV

Preden začnete, zasteklitvene elemente razvrstite glede na velikost modela in vrsto zasteklitve. Če ste izbrali steklo, so plošče E in F na obeh straneh enake.

Pozor – Stran votlih plošč, ki je odporna na UV-žarke, je označena s plastično folijo ali natisnjenim opozorilom na robovih. **Ta stran mora biti usmerjena navzven.** Pred postavitvijo folijo na vseh robovih odlepate za pribl. 2 cm. Ko so vse plošče vstavljene, popolnoma odstranite folijo z vseh plošč.

7a. ZASTEKLITEV STREHE / KAPI

Zasteklitev strehe vstavite v vodila strešnih profilov (7a.2) (7a.3).

Ko sta dve sosednji plošči v pravilnem položaju, namestite držala zasteklitve (7342) ali (7343) skozi predhodno izvrtane luknje s samoreznimi vijaki (7349) na vmesni strešni profil (7a.4) (7a.5). Plošče se morajo pomakniti navzdol in obstati na držalih.

Kapni profil (7324 / 7326) nastavite na utor kapnega kotnika (7a.6) in ga potegnite navzdol, da ga pritisnete ob kapni kotnik. Kapni profil lahko tudi vstavite od strani. Z vijaki (7052) od zunaj in maticami (7053) z notranje strani rastlinjaka ga privijte na kapni kotnik (7a.7).

Potisnite distančnik za steklo (7424), kot je prikazano na sliki (7a.9), na kapni kotnik in distančnik za steklo (7425) prek zunanega vogala zatrepa (7a.10). Za pritrditev zatrepa (7425) uporabite vijak (7349) (7a.10).

Za pritrditev zaključnega profila zasteklitve (7447/7449) na zatrep uporabite vijake (7052), ki jih potisnete v kanal za vijake vmesnih strešnih profilov in privijete z matico (7053). Slika (7a.10). Hkrati pritrdite plastične kape (7468 in 7469), tako da so odprti zaključki vogalnih strešnih profilov (7432/7433) pokriti in se prilegajo pod zaključne kape (7447/7449). Slika (7a.10)(7a.11)

7b. ZASTEKLITEV STRANIC

Zdaj se odločite, v katera polja boste vgradili obe stranski okni. **Pozor:** Oken ni mogoče namestiti v polje na vogalu ali neposredno ob vrata. Vmes mora biti celotna sekcija. V ta polja se namesto steklenih plošč A vstavijo steklene plošče H.

Tesnilo za steklo (7382) vtisnite v vsak zgornji utor (7381) in ga odrežite na ustrezno dolžino.

Pri zasteklitvi s steklom pritisnite tesnilo za steklo (6090) na aluminijaste profile (7b.2) in ga odrežite na ustrezno dolžino.

Pozor: Priporočamo, da tesnila za steklo (6090) na vseh horizontalnih vodilih za steklo odrežete na nekoliko krajšo dolžino in jih namestite na sredino. Tako lahko kondenzna voda, ki se nabira v notranjosti, odteče.

Pozor: Pri polikarbonatni zasteklitvi ne potrebujete tesnil.

Z vstavitvijo glav vijakov (7050) v različna vodila v pokrivni letvi se lahko rastlinjak zastekli s ploščami debeline 3 mm, 4 mm, 10 mm ali 16 mm. (7b.2). V vsako pokrivno letev vstavite vijake (7050), kot je prikazano v (7b.3).

Za zasteklitev debeline 10 mm vstavite 1 distančnik (7407) v sredino/nad vsako ploščo A (7b.4). Vsako stekleno ploščo A potisnite v okvir in vertikalne pokrivne letve (7372) ali (7373) na rahlo privijte z maticami (7053).

Ploščo A 15 mm visoko dvignite in jo na rahlo spojite s pokrivnimi lestvami (7381) pod ploščo.

Pozor: Vijake (7050), ki so bili uporabljeni za držanje diagonalnih profilov v koraku 1, 2, 3 in 4a, morate zdaj odstraniti in na novo montirati (7b.8).

Za zasteklitev debeline 10 mm vstavite 4 distančnike (7409) na (7319), (7320) in (7444 / 7446) (2 distančnika za vsako ploščo E, F in J) (7b.5) (7b.6). Plošče E, F in J natančno naravnajte. Montirajte pokrivne letve (7442) ali (7443) in nato na rahlo vgradite (7379) / (7470) ali (7380) / (7471).

Pomembno: Pri strehi iz polikarbonatnih plošč uporabite distančne tulce (7467) pod zaključnimi kapami (7468) ali (7469) odvisno od debeline zasteklitve. Pri 10mm uporabite en kos (7467), pri 16mm pa dva (7467). Kape (7442) in (7443) delujejo s pritiskom na držala zaključnih kap (7468) in (7469) in jih fiksirajo.

Vijaki morajo biti trdno, vendar ne pretesno priviti.

Pozor: Vertikalne pokrivne letve lahko najboljše montirate tako, če najprej v luknjo vstavite zgornji vijak, nato srednji in nazadnje spodnji vijak. Zagotovite, da ostanejo pokrivne letve v stiku s talnim profilom.

8a. MONTAŽA STRANSKEGA OKNA

Odstranite matice (7053) z vertikalnih pokrivnih letev (7372) na srednjih profilih (7311) poleg odprtine za okno. Potisnite (7053) in (7399) na rahlo v spodnje luknje stranskih okenskih okvirjev (7311) nad stekleno ploščo H (8a.2) in na novo montirajte plastično kapo (7053) (8a.3) (8a.4).

Potisnite (7053) v (7399) spodnjo luknjo profila okenske police (7452). Profil za toliko obrnite, da pokrije stekleno ploščo H in sredinsko vidno matico na obeh straneh (7452) (8a.5). Sredinski vidni matici (7053) ponovno pritrdite (8a.6).

Pritrdite tečaj okna (7419) z vijaki (7088) na okenski okvir (7455) in (7456) (8a.7).

Pozor: Uporabite izključno za to predvidene luknje v tečaju.

Pritrdite predhodno montirano okno (glejte korak 5a) s pomočjo vijakov (7088) na stranske profile s tečaji okna (7419) **Pozor:** Uporabite izključno za to predvidene luknje v tečaju.

Okno zaprite in zagotovite, da se zapira nad profilom okenske police (7452) brez stika. Višina okna se lahko natančno nastavi s pomočjo lukenj v tečaju (7419). Ko je okno pravilno nastavljeno, ga fiksirajte, tako da privijete dodatne vijake v ostale luknje.

Montirajte zaskočne zatiče (6056) na profil okenske police (7452) z vijaki (7403) (8a.9). Namestite jih tako, da so z dolgimi luknjami v podporniku za okno (7090), ko je okno zaprto (8a.10).

Ko je okno zaprto, se lahko podpornik za okno (7090) fiksira v obeh zaskočnih zatičih (6056), da je okno tesno zaprto. (8a.10).

Pozor: Če se krtačno tesnilo (7457) v zgornjem okenskem profilu (7450) zamakne, ko okno zaprete, ga lahko ustrezno skrajšate; za podrobnosti glejte (5a.10).

Drugo okno montirate na enak način.

8b. MONTAŽA ZGORNJEGA OKNA

Odstranite matice (7053) vijakov, letev zasteklitve (7440) in (7441) z vogalnih profilov (7437/7438) in vmesnih profilov (7439) desno in levo od odprtine za okno. Slika (8b.1).

Stranske okenske profile (7465) in (7466) zdaj natakните na pripravljene vijake (8b.1)(8b.2) in nato ponovno pritrdite letve zasteklitve z matico (7053) (8b.3) in (8b.4).

Na rahlo privijte (7053) in (7399) v luknje spodnjega okenskega profila (7462). S pomikanjem omogočite, da se glava (7399) prilega kanalu za vijake vertikalnega profila (7444/7446). Kot je prikazano na sliki (8b.5 in 8b.6).

Uporabite vijak (7088) za pritrditev tečaja okna (7419). Privijte ga na stranska okvirja (7465) in (7466), kot na sliki (8b.7).

Pomembno: Uporabite samo pripravljene podolgovate luknje v tečaju.

Priljubljena okna (sekcija 5B) pritrdite med dva tečaja za okno (7419) z vijaki (7088).

Pomembno: Uporabite samo pripravljene podolgovate luknje v tečaju.

Okno zaprite in zagotovite, da se zapira nad profilom okenske police (7462), brez da se je dotakne. Višina okna se lahko prilagodi s pomočjo dolgih lukenj v tečaju (7419). Ko se pravilno zapira, tesno privijte ostale vijake.

Zdaj zaskočne zatiče (6056) z vijaki (7403) privijte na okensko polico (7462), slika (8b.9). Prilagodite pravilen položaj ročice okna (7090) s pomočjo kanala za vijake pri zaprtem oknu. (8b.10). Ko je okno zaprto, mora ročica okna (7090) nalegati na obeh zaskočnih zatičih (6056) in s tem okno zapreti. (8b.10)

Pomembno: Če krtačno tesnilo (7457) sega čez vogale (7460) pri zaprtem oknu, ga lahko ustrezno odrežete. Slika (5b.10)

(11500) ponovite za drugo okno.

9. ZAKLJUČNA DELA

Priključna kosa za žleb (7370) in (7371) potisnite v oba konca kapnega profila (7324 / 7326) (9.1) (9.2).

Pozor: V pomoč vam je lahko, če kapni profil na zgornjem robu previdno potisnete stran od rastlinjaka, tako da je odprtina za plastiko večja..

Vijake s kladivasto glavo (1412) potisnite v kanal za vijake na spodnjem koncu vogalnega profila (7310) in privijte (1405) in (1409) z aluminijasto matico (1002) na obeh straneh (9.3). Montirajte koleno (1402) na koncu odvodne cevi za deževnico (1415) (9.6) in spojite s priključnima kosoma za žleb (7370) ali (7371) (9.9). Sponko za padno cev (1403) napnite okoli padne cevi in spojite z (1409) (9.4). Vstavite vijak (1006), da padno cev fiksirate (9.5).

Prag vrat (7359) montirajte v odprtino za vrata. Spojite ga z (7444/7446), tako da potisnete vijake (7052) v kanal za vijake na zunanji strani profilov in ga pritrdite z maticami (7053). Slika 9.7

Na obeh koncih profila vodila za vrata (7359) od zgoraj vstavite vijake (7352) in jih od spodaj pritrdite z maticami (3002), da omejite odprtino za vrata. (9.7) (9.8).

Plastično vodilo vrat (2771) vstavite v profil vodila za vrata (7359) (9.9) (9.10a), nato pa namestite kolesca spodaj na vodilo vrat (7351) (9.10b). Vtaknite držalo vrat (7350) pod element (7351) in zategnite vijake kolesc za vrata (7360) (9.10b).

Na vse vidne matice (7053) v rastlinjaku natakните plastične kape (6070) (9.11).

ZAKLJUČNA DELA

Če želite, lahko rastlinjak tudi na vogalih zatesnite z nevtralnimi silikonom. Silikon za ta namen ni vsebovan v dobavi.

Priloženo nalepko z opozorilom nalepite z notranje strani.

Po 2 tednih po postavitvi preverite, ali so vsi vijaki trdno pritrjeni.

Vaš prodajalec ima na voljo bogato izbiro opreme za vaš rastlinjak. Povprašajte pri njem.

VARNOSTNA NAVODILA

Ob močnem vetru morajo biti vse odprtine in vrata zaprta. S streh rastlinjakov pravočasno očistite sneg, da ne pride do nevarne obremenitve s snegom. Pozimi rastlinjak ogrevajte.

OPOMBE

Za popolno zaščito rastlinjaka vam priporočamo, da ga vključite v zavarovanje hiše. Upoštevajte morebitne veljavne lokalne gradbene predpise.

Priloženo tipsko nalepko po opravljeni montaži rastlinjaka nalepite na ohišje koles (7352) ali (7353). Oznako tipa potrebujete za navedbo pri naročilu morebitnih potrebnih nadomestnih delov.

Prosimo, da navodila za montažo shranite!

Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do sprememb.