

Previdnostni ukrepi

1. Prosimo, da ta navodila za montažo pred začetkom postavitve v celoti preberete!
2. Pri rokovanju s steklom, polikarbonatnimi ploščami ali deli rastlinjaka morate vedno nositi zaščitna očala, rokavice, zaščitne rokavice in zaščito za glavo, ker se lahko na ostrih robovih poškodujete. Zlomljeno steklo predstavlja varnostno tveganje. Odstranite ga z zahtevano previdnostjo.
3. Izdelek, ki ste ga kupili, je zasnovan za gojenje rastlin in ga smete uporabljati izključno za ta namen. V primeru drugačne uporabe je vsakršna odgovornost izključena.
4. Za montažo tega rastlinjaka sta potrebni dve osebi.
5. Pri uporabi lestve mora biti vedno navzoča oseba, ki lestev drži, medtem ko druga oseba dela na lestvi.
6. Če imate pri montaži rastlinjaka ali vstavljanju zasteklitve težave, stopite v stik s svojim prodajalcem. **Ne ravnajte na silo!**
7. Rastlinjak mora biti zasidran.

Opis postavitve

IZBIRA LEGE

Poiščite najbolj sončno lego, ki pa je hkrati zaščitena pred vetrom.

POMEMBNO

Preden začnete z montažo vašega rastlinjaka, preverite, ali so na voljo vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Da boste to lažje ugotovili, vzemite posamezne pakete iz embalaže. Pomembno je, da odprtih paketov ne pomešate. Če kljub najskrbnejšemu pregledu kaj manjka, stopite v stik s prodajalcem.

Pozor – Stran votlih plošč, ki je odporna na UV-žarke, je označena s plastično folijo ali natisnjenim opozorilom na robovih. **Ta stran mora biti usmerjena navzven!**

Za temeljito zatesnitev rastlinjaka priporočamo nevtralen silikon, kot je prikazano na slikah (4b.4), (4b.5), (7a.7) in (7a.9). Silikon je priložen.

POTREBNO ORODJE

Izvijač (za zarezo in križni izvijač PH2)

Gumijasto kladivo

2 lestvi (1.80 m)

Vijačni ključ 10 mm

Obročasti/viličasti ključ

Nož

Zložljivi meter

Vodna tehcnica

Akumulatorski vijačnik z nastavljivim vrtilnim momentom

VZDRŽEVANJE

Rastlinjak občasno temeljito operite z blago, pH nevtralno čistilno raztopino. Steklo lahko očistite z blagim čistilnim sredstvom, ki ni agresivno do plastičnih delov, aluminijastega okvirja in vzmetnih sponk za steklo. Redno čistite vodilo vrat.

0. TEMELJ

Pomembno! Temelj mora biti absolutno pravokoten in raven. To dosežete z uporabo vodne tehnice in kotnika.

Pozor: Če je razdalja med dvema nasproti ležečima kotnikoma enaka, je temelj pod pravim kotom.

Za postavitev rastlinjaka priporočamo soliden temelj iz betona, zidakov ali v zidani izvedbi. Če s konstrukcijo takšnega temelja nimate izkušenj, raje pooblastite podjetje, ki je specializirano za ta dela. Material in orodje za izdelavo priporočenega temelja ni vsebovano v dobavi.

Ta priporočeni temelj omogoča vstavitve vrat na poljubni strani.

Temelj mora biti postavljen zaščiteno pred zmrzaljo.

Vse risbe so prikazane z notranje strani rastlinjaka, z izjemo slik, ki so prikazane v dvojnem okvirju. Te prikazujejo pogled od zunaj.

1. STRANICE

Pozor: Če naj se vrata vstavijo na sprednji strani rastlinjaka, odstranite enega od vmesnih profilov (7311)①.

Pritisnite silikonsko tesnilo (7396) v talni profil (7304–7307) in ga odrežite na ustrezno dolžino (1.1)(1.2).

Vse dele položite na tla, vstavite vijake (7052) v kanale za vijake in jih na rahlo privijte. Pazite, da so kapni kotniki (7314–7317) potisnjeni v vogale obeh vogalnih profilov (7310) (1.3) (1.4) ter da so vogalni profili (7310) in vmesni profili (7311) nameščeni natančno na montažni rob kapnega kotnika (1.9) (1.12).

Montirajte diagonalne profile (7312) na obeh straneh (1.3) (1.4) (1.10) (1.11). Na rahlo jih z vijaki pritrdite na talni profil (7050). (7050) se med zastekljevanjem (korak 7b) odstrani.

2. ZAKLJUČEK ZATREPA BREZ VRAT

Pozor: Če naj se vrata vstavijo na tej strani rastlinjaka, odstranite vmesni profil (7311)①.

Pritisnite silikonsko tesnilo (7396) v talni profil (7301) in stenski profil (7344) in ga odrežite na ustrezno dolžino (2.1)–(2.4).

Vse dele položite na tla in jih na rahlo privijte, tako da vijake (7052) vstavite v kanale za vijake. Kapni profil (7321) pritrdite v odprtine stenskih profilov (7344) (2.5) (2.6), nato pa stenski profil (7344) montirajte na talni profil (7301) (2.7) (2.8). Vmesne profile (7311) (2.9) (2.10) montirajte na talni profil (7301) in kapni profil (7321) (2.11), tako da se profili stikajo.

Pritrdite diagonalni profil (7313) (2.5) (2.6) (2.11) (2.12). Na pragu ga ohlapno montirajte z vijaki (7050). Vijaki (7050) se med zastekljevanjem odstranijo (korak 7b).

3. STRANICA ZATREPA Z VRATI

Pozor: Če želite vrata namestiti na drugi strani, pritrdite vmesne profile (7311)①, ki so bili prej odstranjeni iz položaja (1)b. Vse dele montirajte, kot je opisano v koraku 2.

4a. POVEZOVANJE ELEMENTOV STRANIC

(4a.1) prikazuje postavitev, če naj se vrata namestijo na sprednji strani rastlinjaka.

Pritisnite silikonsko tesnilo (7396) v slemenski profil (7334–7337) in ga odrežite na ustrezno dolžino. Preverite, ali je tesnilo (7414–7417) pravilno vstavljeno v vodilo slemenskega profila (4a.2) (4a.3).

Vijake (7052) in matice (7053) rahlo pritrdite v talna profila (7301) in (7302), kot je prikazano na sliki (4a.4). Montirajte vogalne stebre (7310) z glavami vijakov (7052) v obeh kanalih za vijake v (7310) (4a.5).

Kapne profile (7321) in (7322) pritrdite na vogalni steber (7310) in zagotovite, da pritiskajo proti kapnemu kotnemu profilu (4a.6).

Profile zatrepā pritrdite na kapne kotnike (4a.7) (4a.8). Zagotovite, da vogalni profili zatrepā nalegajo natančno na montažni rob kapnega kotnika (4b.6) in da se luknjice nahajajo na zunanji strani (7428/7429) na koncu kapi (4a.7).

Slemenski profil (7334–7337) montirajte na vogalne profile zatrepā (7428) (7429) in stenske profile (7344) (7345) (4a.9) (4a.10) s pomočjo kotnika (7348). Montirajte zgornje vmesne profile s pomočjo kotnika (7348) na vogalne profile zatrepā. (4a.11).

Postavite montiran okvir nasproti stene na pripravljen temelj. Preverite, ali je pod pravim kotom, in izvrtajte Ø 6 luknje skozi predhodno izvrtane luknje v (7301), (7302), (7304–7307), (7344) in (7345) na steno in temelj. Vstavite stenske pritrdilne elemente (7421) ali (7422) v luknje in jih rahlo pritrdite z vijaki (7411) in (7412) na temelj in steno (4a.12).

4b. VMESNI STREŠNI PROFILI

Rahlo pritrdite (7052) in (7053) v slemenski profil. Namestite srednje profile (7472) in potisnite glave vijakov (7052) v kanale za vijake (7472)(4b.1)(4b.2).

Pozor: Zagotovite, da je slemensko tesnilo (7414–7417) upognjeno naprej preko vmesnih strešnih profilov (7472) (4b.3).

(7052) vstavite v kanal za vijake srednjega profila (7472) na strani kapi in spustite na kapni kotnik s podložko (7395) in matico (7053) (4b.4) (4b.5). Zagotovite, da srednji profil (7472) pravilno zapira montažni rob kapnega kotnika (4b.6) in da se **luknjica na zunanji strani srednjega profila (7472) nahaja na koncu kapi (4b.7).**

Izvrtajte luknje Ø 6 skozi pripravljene luknje v (7334–7337). V luknje vstavite stenske vložke (7422) in slemenski profil z vijaki (7412) rahlo privijte na steno (4b.8).

Rastlinjak natančno poravnajte, tako da je popolnoma pod pravim kotom, in šele nato tesno privijte vse vijake (7411) (7412) in maticice (7053). **Vijaki morajo biti trdno, vendar ne pretesno priviti.**

Vstavite vezno pločevino (7331) med vsak stranski vmesni profil (7311) in srednji strešni profil (7472), tako da vijake s kladivasto glavo (7399) vstavite v kanale za vijake (4b.9) (4b.10).

5. STRANSKO OKNO

Spodnji okenski profil (7451) privijte na stranska profila (7453) in (7454) (5.2) (5.3). Ploščo D vstavite v ustrezna vodila (5.5) montiranih profilov (5.4) (5.5). (7052) in (7053) rahlo vstavite v zgornji okenski profil (7450) in potisnite na (7453) in (7454), pri čemer je treba glave vijakov (7052) vstaviti v kanale vijakov in zasteklitev v kanale za zasteklitev (5.6) (5.7).

Pozor: Če ste izbrali zasteklitev debeline 4 mm, tesnilo (7420) ustrezno odrežite in ga vtisnite v kanale za zasteklitev na notranji strani okna, da steklo fiksirate (5.8) (5.9)

Preverite, ali je okno pod pravim kotom, preden trdno privijate vse vijake.

Vijaki morajo biti trdno, vendar ne pretesno priviti.

Krtačno tesnilo (7457) vstavite po vsej dolžini zgoraj v vodila in stranske profile (7454) (7450) (7453) (5.10) in ga odrežite na ustrezno dolžino. **Pozor:** Če se krtačno tesnilo (7457) vidno zamakne, ko okno zaprete (glejte korak 8), ga lahko skrajšate (5.10).

Montirajte podpornik za okno (7090) s pomočjo distančnika (7413) in dveh vijakov (7349) (5.11) (5.12).

Na vse vijake (7053) natakните plastične kape (6070) (5.13).

6a. DRSNA VRATA

Krtačno tesnilo (7332) vstavite v vodila vrat (7352) (7353) (7355) (7356) (7357) (6a.2) in jih odrežite na ustrezno dolžino.

Tekalna kolesca vrat (7364) na rahlo pritrdite na spodnji vratni profil (7355) z distančniki (7392) na vsaki strani kolesca, vijakom (7393), držalom (7350) in samorezno matico (7360) (6a.3) Spodnje vratne profile (7355) privijte na stranska profila (7357) ali (7358). (6a.3) (6a.7a).

Srednja vratna profila (7354) in (7384) s pomočjo vijakov (7404) spojite z dvokrilno ključavnico z zapahom (7400) (7401) in (7402). Stranske palice (7357) ali (7358) pritrdite z vijaki (7052), maticami (7053) in vijaki (7405) (6a.4) (6a.5) (6a.8). **Vijaki (7404) in (7405) morajo biti trdno, vendar ne pretesno priviti.**

Zgornje vratne profile (7352) ali (7353) privijte na stranske vratne profile (7357) ali (7358) (6a.6) (6a.7b).

Plošče G potisnite v vodila za zasteklitev montiranih delov (6a.9).

(7052) in (7053) na rahlo vstavite v stranske vratne profile (7356) in potisnite na (7355), (7354) ali (7384) in (7352) ali (7353) ter glave vijakov vstavite (7052) v kanale vijakov ter zasteklitev (6a.9) (6a.10) prilagodite kanalom za zasteklitev. Vstavite vratna vodila (2271) zgoraj v obojna vrata (6a.6).

Pozor: Če ste izbrali zasteklitev debeline 4 mm, tesnilo za steklo (7420) ustrezno odrežite in ga vtisnite v kanale za zasteklitev na notranji strani vrat, da steklo fiksirate. (6a.11).

6b. OKVIR VRAT IN PRAG VRAT

Ojačitev vrat (7362) s pomočjo vijakov (7390) pritrdite v odprtino za vrata na talnem profilu (6b.1) (6b.2).

Vodilo vrat (7351) nagnite, da ga lahko vstavite v profil praga in namestite v pravilen položaj (6b.3). Namestite ga na sredino odprtine za vrata in ga s stenskimi vložki (2003) in vijaki (2002) privijte na temelj (6b.4).

Stranske okvirje vrat (7361) privijte na vmesne profile (7311). Ko so nameščeni v pravilen položaj, jih zgoraj privijte z vijaki (7052) in maticami (7053) (6b.5) – (6b.8).

Spodaj vstavite vijake (7052) v kanale na obeh straneh praga vrat (7363) (6b.9) in prag vrat potisnite na pravo mesto (6b.10)(6b.11).

7. PREGLED STEKLENIH DELOV

Preden začnete, zasteklitvene elemente razvrstite glede na velikost modela in vrsto zasteklitve. Če ste izbrali steklo, so plošče E in F na obeh straneh enake.

Pozor – Stran votlih plošč, ki je odporna na UV-žarke, je označena s plastično folijo ali natisnjenim opozorilom na robovih. **Ta stran mora biti usmerjena navzven.** Pred postavitvijo folijo na vseh robovih odlepajte za pribl. 2 cm. Ko so vse plošče vstavljene, popolnoma odstranite folijo z vseh plošč.

7a. ZASTEKLITEV STREHE / KAPI

Zasteklitev strehe vstavite v vodila strešnih profilov (7a.2) (7a.3).

Ko sta dve sosednji plošči v pravilnem položaju, namestite držala zasteklitve (7342) ali (7343) skozi predhodno izvrtane luknje s samoreznimi vijaki (7349) na vmesni strešni profil (7a.4) (7a.5). Plošče se morajo pomakniti navzdol in obstati na držalih.

Pozor: Zagotovite, da je slemensko tesnilo (7414–7417) upognjeno naprej preko strešnih plošč B (7a.6).

Kapni profil (7324–7327) nastavite na utor kapnega kotnika (7a.7) in ga potegnite navzdol, da ga pritisnete ob kapni kotnik. Kapni profil lahko tudi vstavite od strani. Z vijaki (7052) od zunaj in maticami (7053) z notranje strani rastlinjaka ga privijte na kapni kotnik (7a.8).

Potisnite distančnik (7424) prek notranjega roba kapnega kotnika (7a.10) in distančnik (7425) prek notranjega roba slemenskega profila (7a.11). Pritrdite (7425) z vijaki (7349) na sleme (7a.11).

Pozor: Nastajanje kondenza v rastlinjaku s polikarbonatnimi ploščami je neizbežno, lahko pa ga zmanjšate, tako da dele (7424/7425) zamenjate z (7423*). Tako izboljšate prezračevanje v notranjosti, kar zmanjša nastajanje kondenza. Uporabite vijake (7349), da montirate (7423*) v sredino vsakega polja na kapi in slemenu (7a.12).

7b. ZASTEKLITEV STRANIC

Zdaj se odločite, v katera polja boste vgradili obe stranski okni. **Pozor:** Oken ni mogoče namestiti v polje na vogalu ali neposredno ob vrata. Vmes mora biti celotna sekcija. V ta polja se namesto steklenih plošč A vstavijo steklene plošče H.

Tesnilo za steklo (7382) vtisnite v vsak zgornji utor (7381) in ga odrežite na ustrezno dolžino.

Pri zasteklitvi s steklom pritisnite tesnilo za steklo (6090) na aluminijaste profile (7b.2) in ga odrežite na ustrezno dolžino.

Pozor: Priporočamo, da tesnila za steklo (6090) na vseh horizontalnih vodilih za steklo odrežete na nekoliko krajšo dolžino in jih namestite na sredino. Tako lahko kondenzna voda, ki se nabira v notranjosti, odteče.

Pozor: Pri polikarbonatni zasteklitvi ne potrebujete tesnil.

Z vstavitvijo glav vijakov (7050) v različna vodila v pokrivni letvi se lahko rastlinjak zastekli s ploščami debeline 3 mm, 4 mm, 10 mm ali 16 mm. (7b.2). V vsako pokrivno letev vstavite vijake (7050), kot je prikazano v (7b.3).

Za zasteklitev debeline 10 mm vstavite 1 distančnik (7407) v sredino/nad vsako ploščo A (7b.4). Vsako stekleno ploščo A potisnite v okvir in vertikalne pokrivne letve (7372), (7373) ali (7374) na rahlo privijte z maticami (7053).

Ploščo A 15 mm visoko dvignite in jo na rahlo spojite s pokrivnimi lestvami (7381) pod ploščo.

Pozor: Vijake (7050), ki so bili uporabljeni za držanje diagonalnih profilov v koraku 1, 2 in 3, morate zdaj odstraniti in na novo montirati (7b.8).

Za zasteklitev debeline 10 mm vstavite 4 distančnike (7409) na (7321) in (7322) (2 distančnika za vsako ploščo E in F) (7b.5) (7b.6). Plošče E in F natančno naravnajte. Montirajte pokrivne letve (7377) ali (7378) in nato na rahlo vgradite (7375)/(7379) ali (7376)/(7380).

Vijaki morajo biti trdno, vendar ne pretesno priviti.

Pozor: Vertikalne pokrivne letve lahko najboljše montirate tako, če najprej v luknjo vstavite zgornji vijak, nato srednji in nazadnje spodnji vijak. Zagotovite, da ostanejo pokrivne letve v stiku s talnim profilom.

8. MONTAŽA STRANSKEGA OKNA

Odstranite matice (7053) z vertikalnih pokrivnih letev (7372) na srednjih profilih (7311) poleg odprtine za okno. Potisnite (7053) in (7399) na rahlo v spodnje luknje stranskih okenskih okvirjev (7311) nad stekleno ploščo H (8.2) in na novo montirajte plastično kapo (7053) (8.3) (8.4).

Potisnite (7053) v (7399) spodnjo luknjo profila okenske police (7452). Profil za toliko obrnite, da pokrije stekleno ploščo H in sredinsko vidno matico na obeh straneh (7452) (8.5). Sredinski vidni matici (7053) ponovno pritrdite (8.6).

Pritrdite tečaj okna (7419) z vijaki (7088) na okenski okvir (7455) in (7456) (8.7).

Pozor: Uporabite izključno za to predvidene luknje v tečaju.

Pritrdite predhodno montirano okno (glejte korak 5) s pomočjo vijakov (7088) na stranske profile s tečaji okna (7419). **Pozor:** Uporabite izključno za to predvidene luknje v tečaju.

Okno zaprite in zagotovite, da se zapira nad profilom okenske police (7452) brez stika. Višina okna se lahko natančno nastavi s pomočjo lukenj v tečaju (7419). Ko je okno pravilno nastavljeno, ga fiksirajte, tako da privijete dodatne vijake v ostale luknje.

Montirajte zaskočne zatiče (6056) na profil okenske police (7452) z vijaki (7403) (8.9). Namestite jih tako, da so z dolgimi luknjami v podporniku za okno (7090), ko je okno zaprto (8.10).

Ko je okno zaprto, se lahko podpornik za okno (7090) fiksira v obeh zaskočnih zatičih (6056), da je okno tesno zaprto. (8.10).

Pozor: Če se krtačno tesnilo (7457) v zgornjem okenskem profilu (7450) zamakne, ko okno zaprete, ga lahko ustrezno skrajšate; za podrobnosti glejte (5.10).

Drugo okno montirate na enak način.

9. ZAKLJUČNA DELA

Priključna kosa za žleb (7370) in (7371) potisnite v oba konca kapnega profila (7324–7327) (9.1) (9.2).

Pozor: V pomoč vam je lahko, če kapni profil na zgornjem robu previdno potisnete stran od rastlinjaka, tako da je odprtina za plastiko večja..

Vijake s kladivasto glavo (1412) potisnite v kanal za vijake na spodnjem koncu vogalnega profila (7310) in privijte (1405) in (1409) z aluminijasto matico (1002) na obeh straneh (9.3). Montirajte koleno (1402) na koncu odvodne cevi za deževnico (1415) (9.6) in spojite s priključnima kosoma za žleb (7370) ali (7371) (9.9). Sponko za padno cev (1403) napnite okoli padne cevi in spojite z (1409) (9.4). Vstavite vijak (1006), da padno cev fiksirate (9.5).

Vgradite vodilo vrat (7359) v odprtino za vrata. Pritrdite na (7321), (7322) ali (7324–7327) s pomočjo vijakov (7052), ki se vstavijo v kanal za vijake na zunanji strani teh profilov, in maticami (7053). (9.8).

Na obeh koncih profila vodila za vrata (7359) od zgoraj vstavite vijake (7352) in jih od spodaj pritrdite z maticami (3002), da omejite odprtino za vrata. (9.8) (9.9).

Plastično vodilo vrat (2771) vstavite v profil vodila za vrata (7359) (9.10) (9.11a), nato pa namestite kolesca spodaj na vodilo vrat (7351) (9.11b). Vtaknite držalo vrat (7350) pod element (7351) in zategnite vijake kolesc za vrata (7360) (9.11).

Na vse vidne matice (7053) v rastlinjaku natakните plastične kape (6070) (9.12).

Pozor: Priporočamo, da med slemenskim profilom in steno od zunaj uporabite nevtralni silikon (9.7). Nevtralni silikon ni vsebovan v dobavi.

ZAKLJUČNA DELA

Če želite, lahko rastlinjak tudi na vogalih zatesnite z nevtralnim silikonom. Silikon za ta namen ni vsebovan v dobavi.

Priloženo nalepko z opozorilom nalepite z notranje strani.

Po 2 tednih po postavitvi preverite, ali so vsi vijaki trdno pritrjeni.

Vaš prodajalec ima na voljo bogato izbiro opreme za vaš rastlinjak. Povprašajte pri njem.

VARNOSTNA NAVODILA

Ob močnem vetru morajo biti vse odprtine in vrata zaprta. S streh rastlinjakov pravočasno očistite sneg, da ne pride do nevarne obremenitve s snegom. Pozimi rastlinjak ogrevajte.

OPOMBE

Za popolno zaščito rastlinjaka vam priporočamo, da ga vključite v zavarovanje hiše. Upoštevajte morebitne veljavne lokalne gradbene predpise.

Priloženo tipsko nalepko po opravljeni montaži rastlinjaka nalepite na ohišje koles (7352) ali (7353). Oznako tipa potrebujete za navedbo pri naročilu morebitnih potrebnih nadomestnih delov.

Prosimo, da navodila za montažo shranite!

Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do sprememb.