

NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



HALOGENSKI GRELNIK

NSB-160Y8



NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Preberite ta navodila in jih shranite za v prihodnje.

1. POMEMBNI NAPOTKI


- Odstranite embalažo in se prepričajte, da je grelnik nepoškodovan. Če ste v dvomih, grelnika ne uporabljajte in se obrnite na našo službo za poprodajne storitve. Poskrbite, da deli embalaže, kot so vrečke ali sponke, ne bodo na dosegu otrok.
- Preden grelnik vključite, se prepričajte, da omrežna napetost in frekvenca ustrezata napetosti in frekvenci, navedeni na grelniku.
- Grelnik morate priključiti v električno omrežje v skladu z veljavnimi pravili. Preverite, da je nazivna moč ustrezna in da je vtičnica ozemljena.
- Grelnik lahko uporabljate le v namen, kot je določen v teh navodilih, torej za domačo uporabo. Ne uporabljajte ga v noben drug namen, saj je to lahko nevarno.
- Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica neustrezne ali napačne uporabe.
- Pri uporabi vseh električnih naprav morate upoštevati določena osnovna pravila, kot so:
 - Nikoli se ne dotikajte naprave z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
 - Nikoli ne izpostavljajte naprave zunanjim dejavnikom (dež, sonce, itd.).
 - Napravo morate vedno namestiti na ravno in stabilno površino.
 - Pred čiščenjem napravo ugasnite in jo izključite iz električnega omrežja.
 - Napravo ugasnite in jo izključite iz električnega omrežja, ko je ne uporabljate.
- Grelnik ni primernen za uporabo v kopalnici: ne uporabljajte ga v neposredni bližini kadi ali tuša. Prav tako ni primeren za uporabo v neposredni bližini bazena.
- Ko je grelnik še topel, se ga kabel ne sme dotikati.
- Grelnik bo deloval pravilno, če ga postavite v navpičen položaj. Ne prižigajte grelnika v bližini pohišta, zaves, polic itd.
- Grelnika ne uporabljajte v bližini tekočin ali vnetljivih snovi.
- Grelnika ne smete postaviti neposredno pod vtičnico.
- Ne prekrivajte grelnika, da preprečite nevarnost pregretja.
- Če se napajalni kabel poškoduje, grelnik pošljite v najbližji servisni center, ki ga priporoča proizvajalec in kjer vam bodo kabel zamenjali.
- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z grelnikom.
- Grelnika ne povezujte s priključki ali razdelilnimi vtičnicami.
- Poskrbite, da se kabel ne bo poškodoval ali zapletel.
- Pred čiščenjem ali pred vzdrževalnimi deli na grelniku, grelnik izključite iz električnega omrežja.
- Če grelnik ne deluje, ga izklopite in ga ne poskušajte sami popraviti. Obrnite na službo za poprodajne storitve, ki jo priporoča proizvajalec, in jih zaprosite za originalne nadomestne dele. V nasprotnem primeru tvegate, da vaša naprava ne bo več varna.

- Ta naprava ni namenjena uporabi otrok, mlajših od 8 let, in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave in o povezanih nevarnostih ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira. Otroci se ne smejo igrati z grelnikom. Otroci in slabotne osebe ne smejo uporabljati in čistiti grelnika brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo grelniku, razen če jih nadzirate.
- Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko grelnik prižgejo ali ugasnejo le, če je grelnik nameščen ali montiran v običajnem položaju in če jih pri tem nadzirate ali pa ste jih poučili o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo grelnika. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, ne smejo vključiti grelnika v električno omrežje, ga uravnavati, čistiti ali opravljati vzdrževalnih del.

POZOR: Določeni deli grelnika lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Bodite posebej pozorni, če so v bližini grelnika prisotni otroci ali občutljive osebe.

2. SESTAVNI DELI

- 1 - Glavna enota
- 2 - Podnožje
- 3 - Krilata matica (2 kosa)
- 4 - Palica varnostnega stikala
- 5 - Vodilo električnega kabla
- 6 - Napajalni kabel



3. TEHNIČNI PODATKI

Napetost: 220–240 V, AC, 50 Hz
 Moč: 1.600 W (400+400+400+400)
 Mere (š/v/g): 383/167/628 mm
 Teža: 3,5 kg

4. SESTAVLJANJE

Sestavite glavno enoto in podnožje po naslednjem postopku:

- s spodnjega dela glavne enote odstranite krilate maticice;
- vstavite napajalni kabel skozi odprtino v sredini podnožja in sestavite glavno enoto na podnožje;
- glavno enoto pričvrstite na podnožje z dvema krilatima maticama, ki ste ju prej odstranili;
- napajalni kabel vstavite skozi ustrezne odprtine in ga pričvrstite s sponko.

5. DELOVANJE

Vtikač vtaknite v vtičnico. Preverite, da je vtičnica primerna za jakost toka najmanj 10 A.

Modeli s stikali:

S stikali izberite ustrezno hitrost. Pritisnite stikalo za nihanje za vklop funkcije nihanja. Z vnovičnim pritiskom izključite nihanje. Grelnik lahko ročno vključite s pritiskom na ročico na zadnji strani grelnika.

5. VARNOSTNI SISTEM

Grelnik ima vgrajeno varnostno stikalo, ki ga bo ugasnilo, če se grelnik prevrne ali nagne.

6. VZDRŽEVANJE

Redno čistite zunanost grelnika. Po uporabi in pred čiščenjem vedno izključite grelnik iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Obrišite prah z rešetk. Obarvanih delov ne čistite jedrkimi sredstvi ali razredčili. Uporabite le vlažno krpo.

GARANCIJSKI LIST

Distributer in garant: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Izdelek: HALOGENSKI GRELNIK

Model: NSB-160Y8

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

--

Garancijska doba: 12 mesecev

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
DRUGI servisni kupon

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
PRVI servisni kupon

GARANCIJSKI LIST

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu – račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.

Izjava garanta:

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijska doba: 12 mesecev

Garancija preneha zaradi:

- Neupoštevanja priloženih navodil.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom.
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
- Poškodbe zaradi poplave, požara, udara strele.

Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancije.

POOBLAŠČENI SERVIS:

Podjetje: Redline d.o.o.

Naslov: Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 423 72 50, 041 636 263

e-mail: servis@redline.si

Prezemna mesta za prevzem v popravilo so tudi Merkurjeve prodajne enote.

Oddaja stare električne in elektronske opreme

(veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

MERKUR

Cixi Chuanqi Electric Appliance Factory
Guanhaiwei Industry Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang 315315, P. R. China
Uvoznik: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo