

NAVODILA ZA UPORABO

GARANCIJSKI LIST



KONVEKTOR

DL 02 B



NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite vsa navodila in jih shranite za v prihodnje.

Vrsta	Specifikacija	Napetost	Frekvenca	Moč
DL 02 B	Termostat in ventilator	220–240 V ~	50 Hz	2.000 W

1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Opozorilo: Ne dotikajte se prižganega grelnika z mokrimi rokami in ne prekrivajte odprtina za dovod in odvod zraka.

- Grelnika ne uporabljajte brez pravilno pričvrščenih nog.
- Poskrbite, da napetost glavnega električnega omrežja, kamor je priključen grelnik, ustreza napetosti na napisni tablici grelnika in da je vtičnica ozemljena.
- Kabel grelnika ne sme biti v neposredni bližini glavne enote grelnika, kadar je slednja vroča.
- Opozorilo: grelnika ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena.
- Opozorilo: grelnika z ničemer ne prekrivajte, saj bi lahko prišlo do pregretja.
- Grelnik je namenjen izključno uporabi v zaprtih prostorih.
- Grelnika ne postavite na preproge z dolgimi vlakni.
- Poskrbite, da je grelnik vedno postavljen na čvrsti in ravni površini.
- Grelnika ne postavite v bližino zaves ali pohištva, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do požara.
- Opozorilo: grelnik ne sme biti postavljen neposredno pod vtičnico.
- Ne vstavljajte nikakršnih predmetov v odprtine za izpust zraka ali rešetke grelnika.
- Grelnika ne uporabljajte v prostorih, kjer so shranjene vnetljive tekočine ali kjer bi lahko bili prisotni vnetljivi plini.
- Preden grelnik premaknete, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
- Opozorilo: Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora v izogib nevarnosti zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.
- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z grelnikom.
- Ta naprava ni namenjena uporabi otrok, mlajših od 8 let, in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave in o povezanih nevarnostih ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira. Otroci se ne smejo igrati z grelnikom. Otroci ne smejo čistiti grelnika brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo grelniku, razen če jih nadzirate.
- Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko grelnik prižgejo ali ugasnejo le, če je grelnik

nameščen ali montiran v običajnem položaju in če jih pri tem nadzirate ali pa ste jih poučili o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo grelnika. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, ne smejo vključiti grelnika v električno omrežje, ga uravnjavati, čistiti ali opravljati vzdrževalnih del.

POZOR: Določeni deli grelnika lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Bodite posebej pozorni, če so v bližini grelnika prisotni otroci ali občutljive osebe.

2. MONTAŽA GRELNIKA

Preden začnete uporabljati grelnik, pričvrstite noge (priložene v škatli) na glavno enoto. Pričvrstite jih na spodnji del grelnika s priloženimi 4 samoureznimi vijaki. Poskrbite, da bodo noge in vijaki pravilno nameščeni na spodnjih robovih grelnika.

MONTAŽA GRELCA NA STENO

Previdno: - razdalja od tal do spodnjega dela grelca mora biti vsaj 40cm
- odstranite nogi preden montirate grelec na steno

Izmerite razdaljo med obema režama, ki se nahajata na zadnji strani grelca (slika A)

V steno izvrtajte dve luknji v isti razdalji in vstavite plastične vložke za vijake. Postavite nosilca tako da sta obrnjena proti izvrtani luknji (slika B) in ju pritrdite s priloženimi vijaki. Preden montirate grelec na nosilca, pritrdite ostala dva nosilca pod grelec (slika C).


Pritrdite grelec na steno, tako da so reže obrnjene proti nosilcem, vstavite grelec do polovice nosilcev, dokler se grelec lahko spusti v utor nosilcev.

Ko je grelec pravilno nameščen, vzemite svinčnik in označite piko v luknji obeh nosilcev, ki se nahajata na dnu grelca.

Snemite grelec, v obratnem postopku kot je navedeno v zaporedni št. 4 zgoraj.


V obe označeni piki zvrtaite luknji in vstavite plastična vložek v obe luknji.

Pritrdite grelec nazaj na steno, kot je navedeno v zaporedni številki 4, vstavite vijaka čez nosilca, ki se nahajata na spodnji strani grelca in ju zategnite brez sile.



3. SESTAVITE GRELNIK

Preden začnete uporabljati grelnik, pričvrstite noge (priložene v škatli) na glavno enoto. Pričvrstite jih na spodnji del grelnika s priloženimi 4 samoureznimi vijaki. Poskrbite, da bodo noge in vijaki pravilno nameščeni na spodnjih robovih grelnika.



4. UPORABA GRELNIKA

OPOMBA: Nič nenavadnega ni, če zaznate poseben vonj ali dim, ko grelnik prvič uporabljate ali če ga niste uporabili dlje časa. To bo izginilo kmalu po začetku uporabe.

Vsa zgornja navodila za model DL02B STAND (zgoraj) veljajo tudi za model DL02B TURBO.

Model DL02B TURBO ima vgrajen tudi ventilator, ki ga lahko uporabljate samostojno, torej brez gretja.

Uporaba ventilatorja: ventilator prižgete in ugasnete s stikalom, ki ima ob strani znak za ventilator. Ventilator deluje le, če je termostat prižgan (položaj »on«). Če je vključena funkcija gretja (položaj »on«), bo v prostor pihal topel zrak, kadar pa je v prostoru toplo, lahko ventilator uporabite brez vključene funkcije gretja (položaj »off«) in iz grelnika bo pihal hladen zrak.

5. ČIŠČENJE GRELNIKA

Pred čiščenjem grelnik vedno izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.

Zunanost grelnika očistite z vlažno krpo in ga nato osušite s suho krpo.

Ne uporabljajte čistilnih ali jedkih sredstev in poskrbite, da grelnik ne bo prišel v stik z vodo ali drugo tekočino.

6. SHRANJEVANJE GRELNIKA

Kadar grelnika ne boste uporabljali dlje časa, ga zaščitite pred prahom in shranite v čistem in suhem prostoru.

GARANCIJSKI LIST

Uvoznik in garant: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Izdelek: KONVEKTOR

Model: DL 02 B

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

--

Garancijska doba: 12 mesecev

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
DRUGI servisni kupon

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
PRVI servisni kupon

GARANCIJSKI LIST

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu – račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.

Izjava garanta:

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijska doba: 12 mesecev

Garancija preneha zaradi:

- Neupoštevanja priloženih navodil.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom.
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
- Poškodbe zaradi poplave, požara, udara strele.

Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancije.

POOBLAŠČENI SERVIS:

Podjetje: Redline d.o.o.

Naslov: Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 423 72 50, 041 636 263

e-mail: servis@redline.si

Prezemna mesta za prevzem v popravilo so tudi Merkurjeve prodajne enote.

Oddaja stare električne in elektronske opreme

(veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

MERKUR