


# NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



**NAMIZNI VENTILATOR**

**FT 40 MC**



## NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite vsa navodila in jih shranite za v prihodnje.

Vrsta	Napetost	Frekvenca	Moč
FT 40 MC	220-240 V ~	50 Hz	50 W

### 1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pri uporabi kakršnega koli električnega aparata, vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Preberite vsa navodila in jih hranite za poznejšo uporabo.
- Ta naprava ni igrača. Z njo naj rokuje le odrasla oseba. Ta naprava ni namenjena uporabi otrok, mlajših od 8 let, in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave in o povezanih nevarnostih ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti naprave brez nadzora.
- Priporočamo, da napravo izključite iz električnega omrežja, ko le-ta ni v uporabi. Napravo najprej izključite s tipko POWER na tipkovnici ventilatorja ali s tipko ON/OFF na daljinskem upravljalniku (rdeči gumb) in šele nato izključite kabel iz električnega omrežja. Kabel izvlecite s pomočjo konektorja. Ne vlecite za kabel, saj lahko pride do poškodb le-tega in posledično do kratkega stika, kar lahko povzroči poškodbe na omrežju ali celo pri uporabniku.
- Če je električni kabel poškodovan, ga morate zamenjati pri pooblaščenem servisu ali kvalificiranemu serviserju, da ne pride do nevarne situacije. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan vtikač oz. če je naprava kako drugače poškodovana.


- Naprava je namenjena izključno za notranjo uporabo. Naprave ne uporabljajte na prostem, saj ni vodotesna ali odporna na sončne žarke.
- Ventilatorja ne uporabljajte v prostorih, kjer je odprt ogenj (sveče, kamin, laterne ...) saj lahko pride do požara. Ventilator tudi ni namenjen za vpihovanje zraka pri peki na žaru. Z ventilatorjem rokujte odgovorno in v skladu z navodili za uporabo.
- Napajalni kabel namestite tako, da nanj ne bo nihče stopil ali se ob njega spotaknil.
- Napravo vedno uporabljajte na ravni površini, ter na mestih, kjer ni izvora tekoče vode ali vročine. Prostori, kjer boste uporabljali to napravo naj ne bodo pretirano zaprašeni ali kontaminirani s kemičnimi sredstvi. Ventilator naj bo tudi nameščen v delu prostora, kjer ni drobnih predmetov, saj zelo močno piha. Poskrbite še, da bo ventilator vmeščen v prostor, kjer v bližini ne bo visečih predmetov (zavesa, perilo, okraski ...).
- Naprave nikoli ne čistite, ko je priključen v električno omrežje. Ne potopite ventilatorja v vodo. Zunanjo površino čistite z vlažno mehko krpo, nato pa še s suho mehko krpo.
- Naprave uporabljajte le v skladu z navodili z uporabo. Nepravilna uporaba utegne biti nevarna, lahko pa tudi izniči garancijo.
- Kakršnokoli poseganje v notranjost naprave utegne biti nevarno. V primeru okvar ali poškodb naprave se posvetujte z lokalno servisno službo.
- Napravo sestavite skladno z navodili za uporabo ter s tem preprečite stik z deli, ki se med delovanjem gibljejo. Še posebej bodite pozorni pri namestitivi zaščitne mreže. V reže ne vstavljajte ničesar, še posebej kadar je naprava v delovanju. Ne uporabljajte ventilatorja brez zaščitne mreže!
- Svetujemo, da pri uporabi vseh električnih naprav upoštevate navodila za uporabo ter uporabljate zdrav razum. V primeru kakršnih koli nejasnosti kontaktirajte lokalnega serviserja ali trgovca, kjer ste napravo kupili.

## 2. MONTAŽA

1. Kovinski podstavek pritrdite na nosilec ventilatorja.
2. Iz ohišja motorja odstranite 4 vijake.
3. Zadnji pokrov namestite na ohišje motorja, pri čemer se morajo 4 odprtine na motorju prilegati 4 odprtinam na zadnjem pokrovu. V odprtine vstavite 4 vijake in jih dobro pričvrstite.
4. Lopatico ventilatorja namestite na ohišje motorja in čvrsto privijte vijak.
5. Sprednji pokrov namestite na zadnji pokrov in ju pričvrstite s kovinskimi sponkami. Privijte majhen vijak.

Sestavni deli:

- 1 - Lopatica ventilatorja
- 2 - Pokrov ventilatorja (sprednji in zadnji)
- 3 - Ohišje motorja
- 4 - Gumb za premični način
- 5 - Gumb za nastavitev hitrosti
- 6 - Napajalni kabel in vtičak



## 3. UPORABA

Pred uporabo ventilatorja poskrbite, da je ventilator postavljen na ravno, stabilno in suho površino - če je ventilator na neravni površini lahko pride do poškodb.

1. Poskrbite, da se uporabljena napetost ujema z navedeno.
2. Obrnite stikalo na zeleno hitrost: (0) izklop, (1) nizka, (2) srednja ali (3) visoka.
3. S pritiskom na tipko za uravnavanje naklona lahko nastavite ventilator na zeleno višino.
4. Lopatic se nikoli ne dotikajte z roko ali kakršnim koli predmetom!
5. Kabla ne vlecite premočno. Če je zaradi dolgotrajne uporabe poškodovan, ga zamenjajte pri serviserju.

V kolikor zgornja navodila niso upoštevana, zamenjava NI možna. Pred nakupom izdelek vedno testirajte.

#### 4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Čiščenje: Napajalni kabel odklopite iz omrežja. Previdno odstranite rešetke in lopatice. Pazite, da lopatice ne padejo! Najprej uporabite mehko krpo z blagim detergentom in očistite oljne madeže. Nato obrišite in zloščite s suho krpo. Nikoli ne uporabljajte loščila ali druge jedke tekočine, ki bi lahko poškodovala barvo, kovino ali plastiko! Ponovno namestite lopatice in pred uporabo namestite varovala.
- Ne čistite delov naprave, kjer je elektrika, z mokrimi krpami ali s kemičnimi sredstvi.
- Pred vnovično uporabo ventilatorja se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni in osušeni.
- V kolikor menite, da je naprava iz kakršnega koli razloga nevarna ali neprimerna za uporabo, jo takoj izključite iz napetosti, ter stopite v stik s servisno službo.

#### 5. NAMESTITEV

Pred namestitvijo se prepričajte, da je naprava odklopljena iz električne napeljave.

**OPOZORILO:** Če je električni kabel poškodovan, ga morate zamenjati pri pooblaščenem servisu ali kvalificiranemu serviserju, da ne pride do nevarne situacije.

Pomembni zaščitni ukrepi in navodila, ki so navedena v tem priročniku ne upoštevajo vseh možnih pogojev in situacij, ki se lahko pojavijo. Potrebno je razumeti, da so zdrav razum, previdnost in pazljivost dejavniki, ki jih ni mogoče vgraditi v kakršen koli proizvod. Te dejavnike mora priskrbeti oseba(e), ki skrbi(jo) za vzdrževanje in delovanje produkta. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo, ki lahko nastane med prevozom ali zaradi nepravilne montaže oz. nihanja napetosti ali spreminjanja katerega koli dela produkta.

**GARANCIJSKI LIST**

Uvoznik in garant: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

**Izdelek:** NAMIZNI VENTILATOR

**Model:** FT 40 MC

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

--

**Garancijska doba: 12 mesecev**

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
DRUGI servisni kupon

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
PRVI servisni kupon

**GARANCIJSKI LIST**

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu – račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.

**Izjava garanta:**

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

**Garancijska doba: 12 mesecev**

**Garancija preneha zaradi:**

- Neupoštevanja priloženih navodil.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom.
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
- Poškodbe zaradi poplave, požara, udara strele.

Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancije.

**POOBLAŠČENI SERVIS:**

Podjetje: Redline d.o.o.

Naslov: Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 423 72 50, 041 636 263

e-mail: servis@redline.si

Prezemna mesta za prevzem v popravilo so tudi Merkurjeve prodajne enote.

---

**ODDAJA STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME**

(veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjstskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

**MERKUR**