



Specifikacij

V skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

“**” Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) in črk (A–Z).

| Samsung | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Ime modela | | WW9*K4***** | WW8*K4***** | WW7*K4***** |
| Zmogljivost | kg | 9 | 8 | 7 |
| Razred učinkovitosti na lestvici od D (najmanjša učinkovitost) do A+++ (največja učinkovitost) | | A+++ | A+++ | A+++ |
| Letna poraba energije (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu ter na osnovi porabe, ko je aparat izklopljen in ko je puščen vklopljen. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.) | kWh/leto | 196 | 177 | 157 |
| Poraba energije | | | | |
| Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu | kWh | 0.98 | 0.87 | 0.80 |
| Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu | kWh | 0.79 | 0.72 | 0.61 |
| Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu | kWh | 0.79 | 0.72 | 0.61 |
| Ponderirana poraba energije v izklopljenem načinu. | W | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Ponderirana poraba energije v vklopljenem načinu. | W | 5 | 5 | 5 |
| Letna poraba vode (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata.) | l/leto | 9400 | 8100 | 7400 |
| Razred učinkovitosti ožemanja | | | | |
| Razred učinkovitosti ožemanja/sušenja na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A (največja učinkovitost) | | A | A | B |
| Največja hitrost vrtenja | vrt/min | 1400 | 1400 | 1400 |
| Preostala vlaga | % | 44 | 44 | 53 |
| Programa  COTTON (BOMBAŽ) 60 °C in  COTTON (BOMBAŽ) 40 °C sta "standardni program Bombaž 60 °C" in "standardni program Bombaž 40 °C". Primerna sta za pranje običajno umazanega bombažnega perila in najučinkovitejša za to vrsto perila (glede porabe vode in energije). Pri teh programih se lahko dejanska temperatura vode razlikuje od navedene. Po namestitvi zaženite način umerjanja (glejte razdelek "Zagon umerjanja (priporočeno)" na strani XX). | | | | |
| Trajanje standardnega programa | | | | |
| Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu | min | 294 | 284 | 245 |
| Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu | min | 284 | 254 | 195 |
| Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu | min | 284 | 254 | 195 |
| Trajanje, ko je aparat puščen vklopljen (TI) | min | 2 | 2 | 2 |
| Izpusti hrupa v zraku, izražen v dB(A) ref 1 pW in zaokrožen na najbližjo celo število, med fazama pranja in ožemanja za standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu; | | | | |
| Pranje | dB (A) ref 1 pW | 53 | 53 | 54 |
| Ožemanje | dB (A) ref 1 pW | 74 | 74 | 74 |
| Prostostoječ | | | | |