


# NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



**NAMIZNI VENTILATOR**

**FT 40B**



## NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite vsa navodila in jih shranite za v prihodnje.

Vrsta	Napetost	Frekvenca	Moč
FT 40B	220-240 V ~	50 Hz	40 W

### 1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pri uporabi kakršnega koli električnega aparata, vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Preberite vsa navodila in jih hranite za poznejšo uporabo.
- Ta naprava ni igrača. Z njo naj rokuje le odrasla oseba. Ta naprava ni namenjena uporabi otrok, mlajših od 8 let, in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave in o povezanih nevarnostih ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti naprave brez nadzora.
- Priporočamo, da napravo izključite iz električnega omrežja, ko le-ta ni v uporabi. Napravo najprej izključite s tipko POWER na tipkovnici ventilatorja ali s tipko ON/OFF na daljinskem upravljalniku (rdeči gumb) in šele nato izključite kabel iz električnega omrežja. Kabel izvlecite s pomočjo konektorja. Ne vlecite za kabel, saj lahko pride do poškodb le-tega in posledično do kratkega stika, kar lahko povzroči poškodbe na omrežju ali celo pri uporabniku.
- Če je električni kabel poškodovan, ga morate zamenjati pri pooblaščenem servisu ali kvalificiranemu serviserju, da ne pride do nevarne situacije. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan vtikač oz. če je naprava kako drugače poškodovana.


- Naprava je namenjena izključno za notranjo uporabo. Naprave ne uporabljajte na prostem, saj ni vodotesna ali odporna na sončne žarke.
- Ventilatorja ne uporabljajte v prostorih, kjer je odprt ogenj (sveče, kamin, laterne ...) saj lahko pride do požara. Ventilator tudi ni namenjen za vpihovanje zraka pri peki na žaru. Z ventilatorjem rokujte odgovorno in v skladu z navodili za uporabo.
- Napajalni kabel namestite tako, da nanj ne bo nihče stopil ali se ob njega spotaknil.
- Napravo vedno uporabljajte na ravni površini, ter na mestih, kjer ni izvora tekoče vode ali vročine. Prostor, kjer boste uporabljali to napravo naj ne bodo pretirano zaprašeni ali kontaminirani s kemičnimi sredstvi. Ventilator naj bo tudi nameščen v delu prostora, kjer ni drobnih predmetov, saj zelo močno piha. Poskrbite še, da bo ventilator vmeščen v prostor, kjer v bližini ne bo visečih predmetov (zavesa, perilo, okraski ...).
- Naprave nikoli ne čistite, ko je priključen v električno omrežje. Ne potopite ventilatorja v vodo. Zunanjo površino čistite z vlažno mehko krpo, nato pa še s suho mehko krpo.
- Naprave uporabljajte le v skladu z navodili z uporabo. Nepravilna uporaba utegne biti nevarna, lahko pa tudi izniči garancijo.
- Kakršnokoli poseganje v notranjost naprave utegne biti nevarno. V primeru okvar ali poškodb naprave se posvetujte z lokalno servisno službo.
- Napravo sestavite skladno z navodili za uporabo ter s tem preprečite stik z deli, ki se med delovanjem gibljejo. Še posebej bodite pozorni pri namestitivi zaščitne mreže. V reže ne vstavljajte ničesar, še posebej ko je naprava v delovanju. Ne uporabljajte ventilatorja brez zaščitne mreže!
- Svetujemo, da pri uporabi vseh električnih naprav upoštevate navodila za uporabo ter uporabljate zdrav razum. V primeru kakršnih koli nejasnosti kontaktirajte lokalnega serviserja ali trgovca, kjer ste napravo kupili.

## 2. MONTAŽA

1. Podstavek ventilatorja s štirimi vijaki pritrdite na spodnjo stran stojala.
2. Namestite gumijaste nogice.
3. Zrahljajte varovalno pogonsko matico iz ohišja motorja.
4. Namestite zadnjo zaščitno rešetko na ohišje motorja in nato trdno pritrdite varovalno pogonsko matico z obračanjem v smeri urinega kazalca.
5. Lopatice potisnite vzdolž motorne gredi in jih z vijakom trdno pritrdite z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca.
6. Sprednjo zaščitno rešetko namestite na zadnjo in ju pritrdite s sponkami ob robu. Zaščitni mreži nato pritrdite skupaj s priloženima vijakom in matico.

Sestavni deli:

- 1 - Sprednja zaščitna rešetka
- 2 - Vijak
- 3 - Lopatice
- 4 - Zadnja zaščitna rešetka
- 5 - Varovalna pogonska matica
- 6 - Sprednji pokrov motorja
- 7 - Gumb za nadzor nihanja
- 8 - Zadnji pokrov motorja
- 9 - Stojalo
- 10 - Stikalo za hitrost



## 3. UPORABA

1. Ventilator uporabljajte na suhi, ravni površini.
2. Napajalni kabel vključite v katero koli standardno vtičnico 220-240 V z izmeničnim tokom.

3. Za vklop ventilatorja obrnite stikalo na označeno hitrost: (1) nizka, (2) srednja ali (3) visoka.  
Za izklop ventilatorja, obrnite stikalo na (0) izklop.
4. HITROST prilagodite tako, da na stikalu pritisnete na zeleno stopnjo hlajenja.
5. Za vklop nihanja glave ventilatorja potisnite gumb za nadzor nihanja navzdol, za izklop nihanja potegnite gumb za nadzor nihanja navzgor.

#### 4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Ne čistite delov naprave, kjer je elektrika, z mokrimi krpami ali s kemičnimi sredstvi.
- Pred vnovično uporabo ventilatorja se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni in osušeni.
- V kolikor menite, da je naprava iz kakršnega koli razloga nevarna ali neprimerna za uporabo, jo takoj izključite iz napetosti, ter stopite v stik s servisno službo.

Za pravilno in varno vzdrževanje ventilatorja, sledite spodnjim navodilom. Prosimo, upoštevajte:

- Pred čiščenjem ali montažo vedno odklopite ventilator z električnega napajanja.
- Ne dovolite, da bi na ali v ohišje motorja kapljala voda.
- Za čiščenje uporabljajte mehko krpo, navlaženo z blagim detergentom.
- Za čiščenje ne uporabljajte bencina ali razredčila.

#### 5. HRAMBA

Ventilator lahko hranite v sestavljeni ali razstavljeni obliki. Pomembno je, da ga hranite na varnem in suhem prostoru. V kolikor ga hranite v razstavljeni obliki, priporočamo uporabo izvirne (ali ustrezno velike) škatle.

## GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec, uvoznik in garant: MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo  
Izdelek: NAMIZNI VENTILATOR MQ  
Model: FT 40B

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

--

**Garancijska doba: 12 mesecev**

### GARANCIJSKI LIST

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu – račun. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). **Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.**

#### Izjava garanta:

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancijske dobe.

#### Garancija preneha zaradi:

- Neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom (fizične poškodbe na izdelku, med uporabo in transportom).
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
- Poškodbe zaradi posledic elementarnih nesreč ali katerega koli vzroka, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati (poplave, požar, udar strele ...)
- Poškodbe zaradi neprimerne okolja: prenizke ali previsoke temperature, vlage ...

Potrošni material in deli, ki so podvrženi obrabi kot npr. baterije, niso predmet garancije.

Izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. NI NAMENJEN JAVNI UPORABI!

#### POOBLAŠČENI SERVIS:

Podjetje: MERKUR trgovina, d.o.o.  
Naslov: Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo  
T: 04 258 80 00  
E: info@merkur.si

**Prevzemna mesta za prevzem v popravilo so prodajne enote MERKUR trgovina, d.o.o.**



# MERKUR

Proizvajalec in uvoznik: MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

## ODDAJA STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

Veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov.