

# NAVODILA ZA UPORABO GARANCIJSKI LIST



**STOJEČI VENTILATOR**

**FS 1612**



## NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite vsa navodila in jih shranite za v prihodnje.

Vrsta	Napetost	Frekvenca	Moč
FS 1612	220-240 V ~	50 Hz	40 W

### 1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pri uporabi kakršnega koli električnega aparata, vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Preberite vsa navodila in jih hranite za poznejšo uporabo.
- Ta naprava ni igrača. Z njo naj rokuje le odrasla oseba. Ta naprava ni namenjena uporabi otrok, mlajših od 8 let, in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave in o povezanih nevarnostih ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti naprave brez nadzora.
- Priporočamo, da napravo izkjučite iz električnega omrežja, ko le-ta ni v uporabi. Napravo najprej izkjučite s tipko POWER na tipkovnici ventilatorja ali s tipko ON/OFF na daljinskem upravljalniku (rdeči gumb) in šele nato izkjučite kabel iz električnega omrežja. Kabel izvlecite s pomočjo konektorja. Ne vlecite za kabel, saj lahko pride do poškodb le-tega in posledično do kratkega stika, kar lahko povzroči poškodbe na omrežju ali celo pri uporabniku.
- Če je električni kabel poškodovan, ga morate zamenjati pri pooblaščenem servisu ali kvalificiranemu serviserju, da ne pride do nevarne situacije. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan vtikač oz. če je naprava kako drugače poškodovana.
- Naprava je namenjena izključno za notranjo uporabo. Naprave ne uporabljajte na prostem, saj ni vodotesna ali odporna na sončne žarke.
- Ventilatorja ne uporabljajte v prostorih, kjer je odprt ogenj (sveče, kamin, laterne ...) saj lahko pride do požara. Ventilator tudi ni namenjen za vpihovanje zraka pri peki na žaru. Z ventilatorjem rokuje odgovorno


in v skladu z navodili za uporabo.

- Napajalni kabel namestite tako, da nanj ne bo nihče stopil ali se ob njega spotaknil.
- Napravo vedno uporabljajte na ravni površini, ter na mestih, kjer ni izvora tekoče vode ali vročine. Prostori, kjer boste uporabljali to napravo naj ne bodo pretirano zaprašeni ali kontaminirani s kemičnimi sredstvi. Ventilator naj bo tudi nameščen v delu prostora, kjer ni drobnih predmetov, saj zelo močno piha. Poskrbite še, da bo ventilator vmeščen v prostor, kjer v bližini ne bo visečih predmetov (zavesa, perilo, okraski ...).
- Naprave nikoli ne čistite, ko je priključen v električno omrežje. Ne potopite ventilatorja v vodo. Zunanjo površino čistite z vlažno mehko krpo, nato pa še s suho mehko krpo.
- Naprave uporabljajte le v skladu z navodili za uporabo. Nepravilna uporaba utegne biti nevarna, lahko pa tudi izniči garancijo.
- Kakršnokoli poseganje v notranjost naprave utegne biti nevarno. V primeru okvar ali poškodb se posvetujte z lokalno servisno službo.
- Napravo sestavite skladno z navodili za uporabo ter s tem preprečite stik z deli, ki se med delovanjem gibljejo. Še posebej bodite pozorni pri namestitivi zaščitne mreže. V reže ne vstavljajte ničesar, še posebej ko je naprava v delovanju. Ne uporabljajte ventilatorja brez zaščitne mreže!
- Svetujemo, da pri uporabi vseh električnih naprav upoštevate navodila za uporabo ter uporabljate zdrav razum. V primeru kakršnih koli nejasnosti kontaktirajte lokalnega serviserja ali trgovca, kjer ste napravo kupili.

## 2. MONTAŽA


1. Na kovinske noge z vijaki pritrdite podaljšek in namestite PVC pokrov ter gumijaste noge.
2. Na podaljšek z vijakom pritrdite stikalno omarico in motor in jo privijte z vijakom B.
3. Odvijte kapico na lopaticah z v smeri urinega kazalca in varovalno matico v nasprotni smeri urinega kazalca.
4. Zadnjo rešetko namestite na gred motorja in jo zavarujte z varovalno matico.
5. Lopatice namestite na gred motorja.

6. Privijte kapico na gred tako, da obračate v obratni smeri urinega kazalca.
7. Sprednjo rešetko namestite na zadnjo rešetko ter ju privijte ali pritrdite s sponko.
8. Nastavite glavo ventilatorja v zgornji ali spodnji položaj in privijte pritrdilni vijak.




#### 4. SESTAVNI DELI

- 1 - Sprednja rešetka
- 2 - Lopatice
- 3 - Zadnja rešetka
- 4 - Motor
- 5 - Nadzorna škatla
- 6 - Gred
- 7 - Matica
- 8 - Kapica
- 9 - Stikala
- 10 - Vijak B
- 11 - Podaljšek
- 12 - Pokrov
- 13 - Vijak A, 4x
- 14 - Noga
- 15 - Gumijasta noga, 4x



### 3. UPORABA

- Pred uporabo ventilatorja poskrbite, da je ventilator postavljen na ravno in stabilno površino - v nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe.
- Vsa stikala nastavite v položaj »0« in nato vstavite vtikač neposredno v električno vtičnico. Prepričajte se, da se vtikač tesno prilega v vtičnico.
- Za vklop ventilatorja pritisnite oštevilčene gumbе. Izbirate lahko med 1, 2 ali 3 za zeleno hitrost ventilatorja.
- Za povečanje območja pihanja, potisnite navzdol gumb za nadzor nihanja in pustite, da ventilator niha. Če želite ustaviti nihanje, povlecite gumb za nihanje navzgor. Premikanje glave ventilatorja bodisi navzgor ali navzdol bo spremenilo smer vetra.
- Za popoln izklop ventilatorja, nastavite vse kontrole na »0« in nato izvlecite vtikač iz vtičnice.



### 5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem vedno izklopite ventilator z električnega napajanja in počakajte, da se ventilator popolnoma ustavi.
- Ne dovolite, da bi po ohišju ventilatorja ali po motorju kapljala voda.
- Za čiščenje rešetke, lopatice, ohišja in podstavka vedno uporabljajte mehko krpo, navlaženo z blagim detergentom.
- Za čiščenje ventilatorja ne uporabljajte bencina, razredčila ali kakšnih drugih kemikalij.
- V primeru okvare ali dvoma ventilatorja ne poskušajte popraviti sami. To lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne čistite delov naprave, kjer je elektrika, z mokrimi krpami ali s kemičnimi sredstvi.
- Pred vnovično uporabo ventilatorja se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni in osušeni.
- V kolikor menite, da je naprava iz kakršnega koli razloga nevarna ali neprimerna za uporabo, jo takoj izključite iz napetosti, ter stopite v stik s servisno službo.

**GARANCIJSKI LIST**

Proizvajalec, uvoznik in garant: MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo  
Izdelek: STOJEČI VENTILATOR MQ  
Model: FS 1612

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

--

**Garancijska doba: 12 mesecev**

**GARANCIJSKI LIST**

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu – račun. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). **Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.**

**Izjava garanta:**

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancijske dobe.

**Garancija preneha zaradi:**

- Neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom (fizične poškodbe na izdelku, med uporabo in transportom).
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
- Poškodbe zaradi posledic elementarnih nesreč ali katerega koli vzroka, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati (poplave, požar, udar strele ...)
- Poškodbe zaradi neprimerne okolja: prenizke ali previsoke temperature, vlage ...

Potrošni material in deli, ki so podvrženi obrabi kot npr. baterije, niso predmet garancije.

Izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. NI NAMENJEN JAVNI UPORABI!

**POOBLAŠČENI SERVIS:**

Podjetje: MERKUR trgovina, d.o.o.  
Naslov: Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo  
T: 04 258 80 00  
E: info@merkur.si

**Prevzemna mesta za prevzem v popravilo so prodajne enote MERKUR trgovina, d.o.o.**



# MERKUR

Proizvajalec in uvoznik: MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

## ODDAJA STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

Veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov.