

Brand

Candy

Ime izdelka / Trgovsko kodo	RO 1496DWHC71-S
Zmogljivost pranja	9
Razred energetske uÄinkovitosti - (2010/30/EC)	A+++
Poraba energije letno (1)	131
Poraba energije pri standardnem programu bombaÅ¾ 60Â°C pri polni polnitvi (2)	0,59
Poraba energije pri standardnem programu bombaÅ¾ 60Â°C pri delni polnitvi (2)	0,55
Poraba energije pri standardnem programu bombaÅ¾ 40Â°C pri delni polnitvi (2)	0,55
Poraba energije v stanju izkljuÄen/vkljuÄen	0.2-0.9
Letna poraba vode (3)	10600
Energijski razred oÅ¾emanja	A
NajviÅija hitrost oÅ¾emanja (4)	1400
Preostanek vlage (5)	44
Trajanje standardnega programa bombaÅ¾ 60Â°C pri polni polnitvi	330
Trajanje standardnega programa bombaÅ¾ 60Â°C pri delni polnitvi	285
Trajanje standardnega programa bombaÅ¾ 40Â°C pri delni polnitvi	285
Trajanje delovanja v stanju vkljuÄenosti	
Glasnost med pranjem	51
Glasnost med oÅ¾emanjem	77
Vgradni / ProstostojeÄ	ProstostojeÄ

1) Letna poraba elektriÄne energije temelji na 220 standardnih ciklih pranja pri programu bombaÅ¾ 60Â°C in 40Â°C,pri polni in delni polnitvi ter pri naÄinu delovanja z nizko porabo energije. Dejanska poraba energije je odvisna od naÄina uporabe aparata.\n2) Standardna programa bombaÅ¾ 60Â°C in bombaÅ¾ 40Â°C sta standardna programa, na katere se nanaÅjajo podatki. Ta dva programa sta primerna za pranje obiÄajno umazanega perila.\n3) Letna poraba vode temelji na 220 standardnih ciklih pranja pri programu bombaÅ¾ 60Â°C in 40Â°C, pri polni in delni polnitvi. Dejanska poraba vode je odvisna od naÄina uporabe aparata.\n4) NajveÄja hitrost oÅ¾emanja (rpm), doseÅ¾ena pri standardnem programu pranja bombaÅ¾a pri 60Â°C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaÅ¾a in 40Â°C in delni

obremenitvi.\n5) Preostala vsebnost vlage, doseÅ¾ena pri standardnem programu bombaÅ¾a pri 60Â°C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaÅ¾a pri 40Â°C in delni obremenitvi (%).\n6) Glede na faze pranja in oÅ¾emanja za standardni program bombaÅ¾a pri 60Â°C in polni polnitvi.