

INFORMACIJE V SKLADU Z EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Oznaka modela			EGH6349BOX 949640362	
Vrsta kuhalne plošče			Built-In Hob	
Število plinskih gorilnikov			4	
Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik	Left Front - Multicrown WOK Burner	EE _{plinski gorilnik}	58.1	%
	Left Rear - Auxiliary Burner	EE _{plinski gorilnik}	N/A	%
	Right Front - Bridge Burner Semi Rapid Burner	EE _{plinski gorilnik}	54.1	%
	Right Rear - Bridge Burner Semi Rapid Burner	EE _{plinski gorilnik}	53.1	%
Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo		EE _{plinska plošča}	55.1	%

EN 30-2-1: Plinski kuhalni aparati za gospodinjstvo – 1–2. del: Smotrna raba energije – Splošno"

Nasveti za ustrezno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:

- Pred uporabo se prepričajte, da so gorilniki in podstavki za posodo pravilno nameščeni.
- Uporabite posodo s premerom, ki ustreza velikosti gorilnikov.
- Lonec postavite na sredino gorilnika.
- Segrejte le toliko vode, kot jo potrebujete.
- Posodo po možnosti pokrijte s pokrovkami.
- Ko začne tekočina vreti, zmanjšajte ogenj, tako da tekočina le rahlo vre.
- Po možnosti uporabite lonec na pritisk. Oglejte si njegova navodila za uporabo."