

<b>Ime dobavitelja ali blagovna znamka:</b>	Bosch			
<b>Naslov dobavitelja <sup>(b)</sup> :</b>	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
<b>Identifikacijska oznaka modela:</b>	SHH4HCX48E			
<b>Splošni parametri izdelka</b>				
Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost <sup>(a)</sup> (ps)	14	Mere v cm	Višina	87
			Širina	60
			Globina	55
EEI <sup>(a)</sup>	50	Razred energijske učinkovitosti <sup>(a)</sup>	D <sup>(c)</sup>	
Indeks učinkovitosti pomivanja <sup>(a)</sup>	1.121	Indeks učinkovitosti sušenja <sup>(a)</sup>	1.061	
Poraba energije v kWh [na cikel] na podlagi programa eco pri dotoku hladne vode. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	0.849	Poraba vode v litrih [na cikel] na podlagi programa eco. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	9.5	
Trajanje programa <sup>(a)</sup> (h:min)	4:55	Vrsta	Vgrajeni	
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku <sup>(a)</sup> (dB(A) glede na 1 pW)	44	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku <sup>(a)</sup>	B <sup>(c)</sup>	
Stanje izključenosti (W)	-	Stanje pripravljenosti (W)	0.50	
Zamik vklopa (W) (če je na voljo)	4.00	Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)	0.00	
<b>Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo nudi dobavitelj <sup>(b)</sup> :</b>			2 leti	
<b>Dodatne informacije:</b>				
www.bosch-home.com/energylabel				

<sup>(b)</sup> Spremembe teh postavk se ne štejejo za pomembne za namene odstavka 4 člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari končno vsebino te celice, dobavitelj teh podatkov ne vnese.

<sup>(a)</sup> Za program eco.