

INFORMACIJE V SKLADU Z EU 66/2014

Vrsta atributa	Pozicija	Simbol	Vrednost	Enota
Oznaka modela			KGM64311X 949740641	
Vrsta kupalne plošče			Vgradna kupalna plošča	
Število kupalnih mest				
Število obmocij				
Tehnologija segrevanja (indukcijska kupalna mesta in obmocja, sevalna kupalna mesta, trdne plošče)			plin-elektrika	
Poraba energije za vsako kupalno mesto ali obmocje, izracunana na kg	Levo zadaj	ECkuhanje na elektriko	194.9	Wh/kg
Število plinskih gorilnikov				
Energijska ucinkovitost za vsak plinski gorilnik	Levo spredaj Hitri gorilnik	EEplinski gorilnik	55.9	%
	Desno spredaj Pomožni gorilnik	EEplinski gorilnik	N/A	%
	Desno zadaj Hitri gorilnik	EEplinski gorilnik	56.5	%

EN 30-2-1: Plinski kupalni aparati za gospodinjstvo – 1–2. del: Smotrna raba energije – Splošno

Nasveti za ustrezno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:

- Segrejte le toliko vode, kot jo potrebujete.
- Posodo po možnosti pokrijte s pokrovkami.
- Pred vklopom kuhališča nanj postavite posodo.
- Na manjša kuhališča postavite manjšo posodo.
- Posodo postavite neposredno na sredino kuhališča.
- Uporabite akumulirano toploto, da ohranite hrano toplo ali da jo stopite."

EN 30-2-1: Plinski kupalni aparati za gospodinjstvo – 1–2. del: Smotrna raba energije – Splošno"

Nasveti za ustrezno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:

- Pred uporabo se prepričajte, da so gorilniki in podstavki za posodo pravilno nameščeni.
- Uporabite posodo s premerom, ki ustreza velikosti gorilnikov.
- Lonec postavite na sredino gorilnika.
- Segrejte le toliko vode, kot jo potrebujete.
- Posodo po možnosti pokrijte s pokrovkami.
- Ko začne tekočina vreti, zmanjšajte ogenj, tako da tekočine le rahlo vre.
- Po možnosti uporabite lonec na pritisk. Oglejte si njegova navodila za uporabo."