



SYNTEKO RE-COVER

1620

Synteko RE-COVER je vzdrževalno olje za periodično vzdrževanje talnih oblog iz lesa listavcev in plute obdelanih z olji Synteko.

OBMOČJE UPORABE:

Za periodično vzdrževanje naoljenih tal.

LASTNOSTI IZDELKA:

- Utrjevanje s kisikom
- Z zelo rahlim vonjem
- Pripravljeno za uporabo
- Ne rumeni lesa

PREKRIVNOST:

- 50–100 m²/l, odvisno od vrste lesa in orodja

ORODJA:

- Gumijasta lopatica 300-500 mm širine ali fleksibilna lopatica iz nerjavečega jekla širine 250-300 mm
- Polirni stroj (2 nastavitvi, 150 in 300 obratov na minuto, če je mogoče)
- Rdeči filc (1kos/ 20 m²)
- Nekosmičasta bombažna krpa ali gladilka za poliranje (3 kos/20 m²)
- Očistite orodje s čistilom White spirit

TEHNIČNI PODATKI:

OSNOVNI MATERIAL	Alkidni ester
VSEBNOST TRDNIH SNOVI	Pribl. 77 %
TOPILO	White spirit
VISKOZNOST	Pribl. 930 kg/m ³
ČAS NANOSA	Priporočamo počakati vsaj 3 ure po zadnjem nanosu, za končno poliranje
POŽARNA VARNOST	Vnetljivo. Plamenišče +40°C
ČAS SUŠENJA	Pribl. 2 - 4 ure
SHRANJEVANJE	Shranjujte v prostorih, zaščitenih pred zamrzovanjem. Izdelek shranjujte na temperaturi med +5° C in +30°
ROK UPORABE	24 mesecev od datuma proizvodnje v neodprti embalaži (glejte embalažo)
VELIKOST PAKIRANJA	1 L

PRED UPORABO TAL:

- Ne uporabljajte paro odpornih, nedersečih podlog ali drugih oblog
- Na noge stolov in miz pritrdite blazinice iz klobučevine, da se izognete praskam na površini.

POZOR!

- Tla redno sesajte ali čistite s suhim brisanjem.
- Z rednim vzdrževanjem začnite, preden se površina obrabi do surovega lesa.
- **POMEMBNO!** Za preprečevanje samovžiga vse organske materiale, kot so krpe, za vsaj 16 ur položite v kovinsko posodo, napolnjeno z vodo, nato pa jih zavrzite skladno s predpisi.

SYNTEKO RE-COVER

NAVODILA ZA UPORABO



Za periodično vzdrževanje tal, obdelanih z olji Synteko uporabite Synteko RE-COVER. Kako pogosto ga boste uporabljali, bo odvisno glede na količino prometa in pogostost čiščenja tal:

- običajno vsako drugo leto za stanovanjske površine
- pribl. 2–4 krat letno za komercialne površine

Redno vzdrževanje bo tlom povrnilo sijaj ter hkrati lep izgled.

Ne pozabite začeti z rednim vzdrževanjem, preden se oljni sloj obrabi do surovega lesa.

Olje RE-COVER lahko uporabite tudi za lokalno popravilo.

1. PRIPRAVA

- tla očistite s odstranjevalcem Synteko REMOVER (glej ločene informacije o izdelku).
- pred nanosom Synteko RE-COVER se prepričajte, da so tla popolnoma suha

2. NANAŠANJE OLJA

- Vzdrževalno olje nanesemo na tanko z gumijasto lopatko, krpo za tla oz. podobno.
- Pustite 10–15 minut, da tla vpijejo RE-COVER preden ga ponovno nanesete (če je potrebno).
- Pustite, da se površina suši 20 minut.
- Tla zloščite s čistim, suhim sredstvom brez kosmičev oz. krpo za tla.
- Tla so uporabna po 2–4 urah.



INFORMACIJE GLEDE ZDRAVJA IN VARNOSTI

SAMO ZA STROKOVNO UPORABO! Podrobnejše informacije in navodila najdete na našem varnostnem listu na spletni strani www.synteko.com. V nadaljevanju predstavljamo zgolj najpomembnejše informacije.

NEVARNOST SAMOVŽIGA! VSEBUJE OLJE, KI SE POSUŠI. RAZLITO TEKOČINO IN UPORABLJENE KRPE ZBERITE TER JIH ZAVRZITE V OGNJEVARNO EMBALAŽO IN UNIČITE.

Vnetljiva tekočina in hlapi. Hraniti izven dosega otrok. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje Phthalic anhydride. Lahko povzroči alergijski odziv. Varnosti list na voljo na zahtevo.

Naše informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter služijo kot smernice pri izbiri izdelka in delovnega postopka. Ker na vaše delovne razmere nimamo vpliva, ne prevzemamo odgovornosti za rezultate. Odgovorni smo izključno za osebne poškodbe in materialno škodo, ki se izkažejo za dejanske posledice pomanjkljivosti in napak enega naših izdelkov.

Proizvajalec:
Synteko AB, Olof Wijksväg 9, Jörlanda, Sweden, Tel. +46 303 563 30
www.synteko.com

Datum: 11/2021