

MOBIHEL®

... for the cars we love

KIT S STEKLENIMI VLAKNI

Dvokomponentni poliesterski kit s steklenimi vlakni za izravnavo večjih neravnin in manjših luknjic prerjavenja (do 1 cm²) za univerzalno uporabo. Nova tehnologija izdelave omogoča lažje nanašanje in mehkejše brušenje. Pri brušenju tega kita se lahko zgodi, da se kakšno vlakno postavi pokonci, zato se po brušenju obvezno nanese še tanek sloj MOBIHEL kita, da dobimo gladko površino.

PODATKI PAKIRANJA


Pakiranje
12 x 0.5 kg
6 x 1.6 kg

Index:
40090301
40090302

HIGIJENA & OSEBNA ZAŠČITA



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

	MOBIHEL KIT S STEKLENIMI VLAJNI	TRDILEC
Barva:	Zelena	Rdeča:
Tip izdelka:	Poliesterska smola	Peroksid
Gostota:	1.687 kg/l	1.2 kg/l
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU mejna vrednost VOC za to vrsto proizvodov (kategorija II B (b)), ki je pripravljena za aplikacijo je 250 g/l. VOC tega izdelka, pripravljenega za uporabo je 170 g/l.	

PODLAGA

Jeklena pločevina
Aluminij
Pocinkana pločevina
Ostali poliesterski kiti
2K predlaki

PRIPRAVA PODLAGE

Pred uporabo je potrebno površino temeljito obrusiti in očistiti z MOBIHEL ANTISILIKONSKIM ČISTILOM. Poliesterski izdelki morajo biti zaščiteni z 2K predlaki, da preprečimo pronicanje peroksida v pokrivni premaz.

PRIPRAVA IZDELKA / MEŠANJE



Razmerje mešanja

100 g MOBIHEL KIT S STEKLENIMI VLAJNI
2 g BP trdilec



Pot life mešanice pri 20°:

3 - 6 min/20°C



Dobro premešaj:

APLIKACIJA



Nanašanje

SUŠENJE



Sušenje pri 20°C:

20 - 30 min



Čas sušenja z IR (infra rdeča - kratki valovi):

5 min
Razdalja od objekta 70 - 80 cm

BRUŠENJE**Suho brušenje:**

Grobo brušenje: P80 → P120

**Nanašanje**

MOBIHEL KITI

NADALJNA OBDELAVA**Nadaljna obdelava:**

Vsi 2K predlaki iz programa MOBIHEL

ROK UPORABE**Rok uporabe:**

18 mesecev

PREVIDNOSTNI STAVKI

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob požaru: za gašenje uporabiti prah, peno ali CO₂. Izdelek vsebuje organska topila .

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO